## 愛情点検

# 長年ご使用の電子レンジの点検を!



こんな症状は ありませんか

・電源コードやプラグが異常に熱くなる。

・スタートしても食品が加熱されない。・自動的に切れないときがある。

・運転中に異常な音がする。
・異常な臭いがしたり煙が出る。

・電子レンジにさわるとビリビリと電気を感じることがある。・その他の異常や故障がある。



使用 中止

故障や事故の防止のため 必ず販売店にご連絡を…。 点検・修理についての費用 など詳しいことは販売店 にご相談ください。

# お客さまご相談窓口

総合相談窓口 三洋電機 株 お客さまセンター

受付時間:9:00~18:30

家電製品についての全般的なご相談は、もよりの 下記電話番号にお問い合わせください。

北海道地区 札 幌 (011)290-1522 東北地区 仙 台口(022)714-6137 関東地区 東京口(03)3815-1111 中部・北陸地区 名古屋口(052)533-5245 近畿・四国地区 大 阪口(06)6994-9570 中国地区 広島口(082)297-6067 九州・沖縄地区 福 岡口(092)461-8022

郵便・FAXでご相談される場合は

三洋電機 株 お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX (06)6994-9510

# 修理相談窓口

受付時間:月曜日~金曜日 9:00~18:30 土曜·日曜·祝日 9:00~17:30

修理や部品に関するご相談は、お買い上げ販売店、 または下記電話番号にお問い合わせください。

三洋コンシューママーケティング(株)

東コールセンター 東京 ☎(03)5302-3401 西コールセンター 大阪 ☎(06)4250-8400

関東·首都圏及び近畿地区以外にお住まいのお客さまは 下記の電話をご利用いただけます。

- 東コールセンターへの転送電話番号

北海道地区 札 幌 ☎(011)833-7888 東北地区 仙 台☎(022)382-2213 長野地区 長 野☎(0263)26-1772 新潟地区 新 潟☎(025)285-2451 福島地区 福 島☎(024)945-6811

## · 西コールセンターへの転送電話番号

北陸地区 金 沢☎(076)237-6650 東海地区 名古屋☎(052)979-3456 中国地区 広 島☎(082)293-9333 四国地区 高 松☎(087)844-8321 九州地区 福 岡☎(092)922-9311

沖縄地区 沖縄☎(098)944-5018 受付時間:月曜日~土曜日 (日曜、祝日および当社休日を除く)

(日曜、祝日および当社休日を除く) 9:00~12:00、13:00~17:30

# お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き、第三者への開示は行いません。

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問合せおよび修理の対応のみを目的として用います。 なお、この目的のために三洋電機 株 および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。
- なお、この目的のために三洋電機 株 )および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。 <業務委託の場合 >
- ●上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督を したします

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ http://www.sanyo.co.jpをご覧ください。

# お客さまメモ

お買い上げの際に記入しておいてください。 修理など依頼されるとき便利です。

品番	EMO-FZ4	00		
お買い上げ年月日				
お買い上げ販売店名				
3350 = 177475512	電話(	)	-	

# 三洋電機株式会社

ホームエレクトロニクスグループ HAカンパニー 生活家電ビジネスユニット 〒 675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194-4

# 656AA

# 取扱説明書



# センサー オーブンレンジ 家庭用 品番 **EMO - FZ400**



# Cooking Guide







## 50-60Hz共用

上手に使って上手に節電 ●待機時消費電力ゼロW

使用していないときに、<u>自動的に電源が切れる機能</u>です。 ドアを1秒以上開けると電源が入ります。 詳しくは13ページをお読みください。 お買い上げまことにありがとうございました。

- ●ご使用前に、この「クッキングガイド・取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みいただき、「クッキングガイド・取扱説明書」に従って正しくお使いください。
- ●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに「保証書」とともに大切に保管してください。

# 蒸気の力でおいしさを引き出す スチームオーブン

蒸気の力で食品のおいしさを引き出します。

高温の蒸気で食材を包み込み、加熱ムラを抑えて中までしっかり加熱します。







# 蒸気の力でおいしく、ヘルシー スチームグリル


蒸気の力で食品のおいしさを引き出します。 高温の蒸気で食品を包み込むので、ふっくらおいしく、ヘルシーに調理ができます。








# くるっと回すだけ 操作ダイヤル



ダイヤルを回すだけでよく使う 「時間」「自動メニュー」の 設定が簡単にできます。

# フルフラットキャビン




# 1,000Wインバーター

底面のアンテナを回転させて加熱する下からシャワー加熱。また、インバーターで出力をコントロール。

電子レンジのインバーターとは... 家庭で使用されている電源を高周波 化し、制御することで、出力を自由 にコントロールできる技術です。

# 赤外線センサーで 食べごろ・飲みごろの温度に!

食品の表面温度をチェック しながら加熱。



赤外線 センサー

自動で、ごはん·おかず·飲み物の あたためや解凍などができます。

# 赤外線センサーで こんなこともできます

# お好み温度

合わせた温度に仕上げます。

例)お酒を55 にあたためる など バターを溶かしたり、アイスク リームを柔らかくしたり、便利 な使いかたができます。

<手動/電子レンジ加熱>

# 庫内のにおいが気になるときは

庫内には何も入れずに【脱臭】でカラ焼き(脱臭)をしてください。 ☞ 12ページ

# 操作編もくじ

安全上のご注意3必ずお守りください8各部のなまえとはたらき8操作部9付属品の使いかた11初めてお使いになる前に12知っておいていただきたい機能13加熱のしくみ15使える容器・使えない容器16	ご使用前に
自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために17 1 あたため / 2 ゆるやかあたため19 3 解凍 / 4 さしみ解凍	自動加熱
手動加熱 お好み温度	手動加熱
お手入れのしかた	こんなときは

デモの解除のしかた № 45ページ

メニュー編もくじ 🕸 46ページ

# 安全上のご注意

必ずお守りください

この注意事項は、製品を安全に正しくお使 いいただき、危害や損害を防ぐために記号など を使って説明しています。必ず守ってください。 ご使用前に安全上のご注意(3~7ページ)を よくお読みのうえ、正しくお使いください。

# 危険

誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を

負う危険性がきわめて高いもの 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を

負う可能性があるもの

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害 や物的損害をこうむる可能性があるもの

## 絵表示の例



記号は、危険・警告・注意を促す内容があることを告げるものです。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合はさし込みプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

# 危険

# 絶対にキャビネットをはずさない また、分解・改造・修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げ販売店にご相談ください。





# レンジ本体の穴やすき間、吸・排気口 に、指やピン・針金・金属物などの 異物を入れない

感電・異常動作・けが・故障のおそれが あります。





♪ 警告

# 燃えやすい物や熱に弱い物を近づけない

たたみ、じゅうたん、テーブルクロス、プラスチックなどの上に 置いたり、カーテンやスプレー缶などを近づけないでください。 オーブン・グリル加熱のとき、高温で引火・破裂するおそれがあります。



家電製品の天面がプラスチック製のものがあります。

その場合、オーブン・グリル加熱のとき、高温で変形・変色するおそれがあります。



# 子供だけで使わせない 幼児の手の届く所では使わない

やけど・感電・けがのおそれが あります。



# さし込みプラグの刃や刃の取り付け 面に付いたほこりは、ふき取る

火災の原因になります。

プラグのほこりをふき取る

# 電源コードを傷つけない

加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、束ねたりしないでください。 重い物をのせたり、はさみ込んだりしないで ください。

電源コードが破損し、 火災・感電の原因になります。



# ⚠ 警告

# アースを確実に取り付ける


故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

# (アースの取り付け方法)

アースを取り付けたり、はずしたりするときは、必ずさし込みプラグをコンセントから抜いてください。 アース線はレンジ本体後面のアース端子(ネジ)に取り付けてあります。

# ご家庭のアース端子付きコンセントを使うとき

1 アース線がレンジ本体 後面のアース端子(ネジ) に確実に取り付けられ ていることを確認する。



2 アース線の先端の被覆 を取りはずし、芯線を コンセントのアース端 子に確実に固定する。

アース線の先端が コンセントに触れ ないようにご注意 ください。



# ご家庭にアース端子付きコンセントがないとき

販売店または電気工事店にご相談ください。 (本体価格には工事費は含まれていません。)

アース棒(別売品 部品番号 アース端子へ 617-139-7093)をご使用 ァース線 -ください。 40cm以上10

湿気のある場所に 埋め込みます。

# アース棒 -

# ご注意

次のような所へは絶対に取り付けないでください。 ガス管(ガスもれや爆発・引火のおそれがあります。) 水道管(完全なアースができません。) 電話のアース線や避雷針(落雷のとき危険です。)

アース線がはずれたり、ゆるんでいないか、ときどき点検してください。

次の場合は、アース工事( D種接地工事 )をするよう法律で義務付けられています。

湿気の多い場所

例) 食堂のかま場

土間・コンクリート床

酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所

水気のある場所

漏電しゃ断器の取り付けも義務付けられています。

例) 魚屋の洗い場など水を扱う所 水滴の飛び散る所

地下室のように、結露が起きやすい所

# 定格15A以上・交流100Vの コンセントを単独で使う

タコ足配線や延長コードは使わないでください。 同じコンセントで他の電気製品を使わないで ください。

電源コードやコンセントが異常発熱し、 発火や感電の原因になります。



100V·15A以上 のコンセントを使用

# いたんだ電源コードやさし込みプラグ、 差し込みがゆるいコンセントは使わない

さし込みプラグは根元まで 確実に差し込んでください。



感電・ショート・発火の原因になります。

# お手入れは、さし込みプラグを 抜いてから行う



感電やけがのおそれがあります。

プラグを抜く

# 加熱中にさし込みプラグを 抜き差ししない

感電・火災の原因になります。



# ぬれた手でさし込みプラグを 抜き差ししない

感電するおそれがあります。






# ♪ 注意

# 壁などから離す

(吸気口・排気口をふさがない)

上...20cm以上 後...7 cm以上 左右...5 cm以上 左右どちらか一方を開放(30cm以上)している場合、 もう一方は2cm以上とします。 窓ガラスからは20cm以上離してください。 (窓ガラスが割れるおそれがあります。)

まわりを密閉した状態にしないでください。 過熱して発火するおそれがあります。また、放熱や排気による 壁の汚れ・変色・結露の原因、故障の原因になります。



壁などから

# 火気の近くや熱気・蒸気・水などの かかる場所に置かない

感電・漏電・故障の原因になります。



# 水平で丈夫な場所に置く

振動・騒音・レンジ本体の落下の 原因になります。 スチームオーブン使用時に、 お湯がこぼれるおそれが

水平な場所に置く

さし込みプラグを抜くときは、 電源コードを持たずに 先端のさし込みプラグを持って抜く

感電・ショート・発火する おそれがあります。



プラグを持って抜く

# 長期間使わないときは、 さし込みプラグを抜く

あります。

絶縁劣化による感電や 漏電火災の原因になります。



抜く

# 電源コードは排気口や温度の高い部分 に近づけない

熱器具にも近づけないでください。 火災・感電の原因になります。

# 庫内の包装材は使用前に取り出す

焦げ・変形・発火のおそれが あります。



句装材は取り出す

# ドアに無理な力を加えない。こって

レンジ本体が倒れたり、 落下したり、電波もれに よる障害が起きるおそれ があります。



# 庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけない

庫内底面セラミックが割れるおそれがあります。 割れたときは、そのまま使用せず、 お買い上げ販売店にご相談ください。 割れたまま使用すると、火花が 出たり、故障の原因になります。



# 上に物を置かない

布をかぶせたり、シートなどを 貼ったりもしないでください。 過熱して焦げたり、変形・発火の おそれがあります。



# レンジ本体が転倒・落下した場合は 外部に損傷がなくても使用しない

感電や電波もれのおそれがあります。 お買い上げ販売店にご相談ください。



# **!** 注意

# 殺菌・消毒や衣類の乾燥など 調理以外に使用しない

過熱や異常動作して、発火・やけどの おそれがあります。



# 食品や調味料などを庫内に入れたままにしない

食品の収納庫として使わないでください。 間違って運転し、発火・火災の おそれがあります。



# 食品や飲み物などを加熱しすぎない

食品(とくに天ぷらやフライなど)

発煙・発火の原因になります。

# 牛乳、豆乳、コーヒー、ココア、生クリーム、 油脂分の多い液体やお酒、水など

加熱中や加熱後食品を取り出すときにテーブルに 置いたり、異物が入るなど衝撃を受けると、突然 飛び散り(突沸)やけどのおそれがあります。 飲み物は加熱前にかき混ぜます。

加熱しすぎたときは、少し時間を おいて、庫内から取り出してください。 少量の食品は自動で加熱せず、 手動で様子を見ながら加熱してください。



# 庫内の食品が燃え出したときは ドアを開けない

開けると空気が入り、勢いよく燃えるおそれ があります。

- 1.【とりけし】キーを押し、運転を止めてからさし込み プラグを抜く。
- 2. レンジ本体から燃えやすい物を離し、火が消えるのを待つ。 (火が消えないときは、水か消火器で消す。)

そのまま使用しないで、必ずお買い上げ 販売店にご相談ください。



# 使用するキーを間違えない

仕上りが悪くなる原因になります。

加熱しすぎて、焦げ・発火・火災の原因に なります。

飲み物を【あたため】で加熱すると、沸とう したり、庫内から取り出した後に 突沸して、やけどのおそれがあります。



# ドアに物をはさんだまま加熱しない

電波もれによる障害が起きる おそれがあります。




# 庫内や付属品に食品カスなどが ついたまま加熱しない

火花や発火、焦げる原因になります。



# お手入れは、レンジ本体が さめてから行う





# 加熱中や加熱後しばらくは、高温部 (レンジ本体・ドア・庫内など)や 付属品に触れない

(ただし、ハンドル・操作部を除く。) 高温のため、やけどのおそれがあります。 電子レンジ加熱の場合も高温になることが あります。

# 食品や付属品の出し入れは 市販の厚手のミトンやふきんなどを使う

ミトンやふきんが水や油でぬれたときや 布地が破れた状態では使用しないでください。 やけどのおそれがあります。

レンジ本体や付属品の温度が高いときは、 表示部に「高温」のバーが表示されますので、 やけどにご注意ください。

☞ 44ページ





# **个注意**

# 電子レンジ加熱のとき

# 殻や膜のある食品は、 殻を取るか切れめを入れる

栗・ぎんなん・ソーセージ・いかなどは 破裂してやけど・けがのおそれがあります。





殻を取るか 切れめを入れる

# 金属製容器や金串などは使用しない

庫内底面や壁面、ファインダなどに触れると、 火花が出て、庫内底面セラミックやファインダ が割れたり、故障するおそれがあります。

アルミで加工した紙箱やパック、テープなども 使用しないでください。

火花や発火のおそれがあります。

金銀模様のある容器も使用しないで ください。器を傷めたり、火花が出る おそれがあります。



# 脱酸素剤や乾燥剤を入れたまま 加熱しない

燃えるおそれがあります。





# 樹脂容器をラップやフタ代わりに して使用しない

仕上りが悪くなったり、 庫内底面セラ ミックが割れるおそれがあります。



# 卵は、そのまま加熱しない

破裂して、やけど・けがのおそれがあります。 卵はよく割りほぐしてから加熱してください。 ゆで卵を作ったり、あたためたりも しないでください。

おでんの卵やうずらの卵、ゆで卵を使った フライ類、目玉焼き、魚の白子なども 加熱しないでください。

# びんや密封性の高い容器の ふたや栓は、はずす

容器が破裂して、やけど・ けがのおそれがあります。



ふたや栓を はずす

# 付属の黒角皿は使用しない

火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり 黒角皿が破損したり、 庫内側面に穴があいたり、 故障するおそれがあります。

# ラップをはずすときは、 蒸気の熱に注意する

蒸気が一気に出てやけどの おそれがあります。

容器も熱くなっていることが あるのでご注意ください。





ラップをはずすときは蒸気に注意

# お願い

# 電子レンジ加熱のとき

# 食品を入れずに加熱しない

部品の寿命を縮めたり、故障の原因になります。

# レトルト食品や缶詰などは容器に移す

アルミの袋や容器に入った食品は加熱されません。 火花が出たり、袋がはじけるおそれがあります。

# 容器を引きずって取り出さない

容器が倒れたり、庫内に傷が付くのを防ぐためです。

# 無線LANのご注意

無線LANの電波は、電子レンジと同じ周波数を使っ ているものがあります。そのため、電子レンジの近 くでは通信性能が劣化することがあります。無線 LAN機器の取扱説明書などをご覧ください。

# オーブン・グリル加熱のとき

# ドアの開閉はすばやく、回数は少なくする

庫内の温度が下がり、十分に仕上らない原因に なります。

加熱後、容器などを急に冷やさない 加熱中や加熱後、ドアに水をかけない ひびが入ったり、割れるおそれがあります。

# 加熱が終われば、すぐに食品を取り出す


余熱で加熱しすぎたり、焦げすぎる原因になります。

# 据え付けのとき


テレビ・ラジオ・アンテナ線からは3m以上離す 映像が乱れたり、雑音が入るおそれがあります。

# 各部のなまえとはたらき





# 操作部



(表示部は全て表示させた状態です)

# ドアメニュー表示

スチームオーブン・スチームグリル・ヘルシーメニュー・ オートメニューを表示しています。

# (スチームオーブン)

5 茶わん蒸し 8 フランスパン 6 ホイル蒸し 9 シュークリーム 7 ハンバーグ 10 スフレチーズケーキ

# (スチームグリル)

11 串 焼 き 12 さばの塩焼き 13 海 鮮 焼 き

# (ヘルシーメニュー)

14 ヘルシーフライ 15 野菜料理 16 豆腐料理

# (オートメニュー)

17 牛 乳 20葉・果菜 23 グラタン 18トースト 21 根 菜 24 ケー キ 19 パスタ 22 こんがりあため 25 クッキー

# ① 表示部

加熱時間や温度、出力、キーやメニュー番号、加熱方法などを表示します。

表示部に「高温」や「換気」のバーが表示されたとき 🕸 44ページ

# ② あたため・スタートキー

加熱をはじめるときに使います。 途中でドアを開け、再び加熱をはじめるときも使います。 ごはんやおかずをあたためるときに使います。( 自動キー ) ☞ 19 ~ 22 ページ

牛乳・コーヒー・ココア・水などは【17 牛乳】であたためてください。

お酒は【お好み温度】であたためてください。

豆乳のあたためは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。

【あたため・スタート】キーで加熱すると、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、 やけどのおそれがあります。

# (3) 解凍キー □ 23~24ページ

# 4 とりけしキー

押し間違えたときや、途中で加熱をやめたいときに使います。

# **⑤ 自動キー( 自動メニュー )** ☞ 25ページ

5~10 スチームオーブン

11~13 スチームグリル

14~16 ヘルシーメニュー

17~25 オートメニュー

# ⑥ 手動キー

お好み温度 🞯 31~34ページ オーブン 🔊 37~38ページ レンジ出力 嗲 35~36ページ グリル 🔊 39ページ

# ⑦ 温度/仕上り調節キー

温度を合わせるときに使います。

▲ を押すと数字が増え、 ▼ を押すと、減っていきます。(キーを押し続けても変わります。) 自動加熱のときに仕上りを調節する場合に使います。 ☞ 13ページ

# 8 脱臭キー

庫内のカラ焼き(脱臭)をするときに使います。 № 12ページ

# 9 操作ダイヤル

メニュー番号や加熱時間を合わせるときに使います。(左・右どちらに回しても合わせられます。)

# 付属品の使いかた

# はじめに付属品の確認をしてください。

# 印は使えます。×印は使えません。

付属品は一度よく洗ってからご使用ください。

お買い求めの際は、販売店にご相談ください。

付属品	使いかた		電子レンジ	グリル	オープン		
オーブン角皿 (黒角皿) (1枚)	オーブン(スチームオーブン)や グリル(スチームグリル)のときに 使います。 庫内側面の角皿受けに、傾かない ように水平にセットします。 セットする位置はメニュー編を 参照ください。	角皿受け	使えません	使えます	使えます		
本書<クッキングガイド・取扱説明書> (1冊) / 保証書 (1枚)							

# ご注意

電子レンジ加熱のときは、黒角皿を庫内に入れないでください。

火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり、黒角皿が破損したり、庫内側面に穴があいたり、 故障するおそれがあります。

# 初めてお使いになる前に

必ず本書に記載している方法でお使いください。 記載方法でお使いいただかないと、上手に仕上らなかったり、故障の原因になります。 また、場合によっては、発煙・発火・やけどなどが起こるおそれがあります。

# 必ず庫内のカラ焼きをする(脱臭)

庫内の油やヒーターなどに付着している油などを焼き切るため、カラ焼きをしてください。 約20分で終了します。

庫内には何も入れないでください。 カラ焼き中は煙やにおいが出ることがあるため、換気をしてください。 (庫内の油を焼いているためで、故障ではありません。)

1 さし込みプラグを専用コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開ける



● 電源が入り、表示部の「0」が点滅します。

「0」の点滅から点灯に変わると、 ご使用できます。

庫内に何もないことを確認してドアを閉める。

ドアを開けないと、表示が 出ず、操作できません。



表示部に「D」が表示されたとき 🕸 45ページ

2 脱臭を押す



換気 弱·標準·強 高温

表示部「オーブン」のバーが点滅。残り時間を表示。

自動的にカラ焼きをして、終了すると 終了音が鳴ります。

カラ焼き中やカラ焼き後は、しばらく高温部(レンジ本体・ドア・庫内など)に触れないでください。 やけどのおそれがあります。

高温になっていますので、ハンドル以外には触れないように注意しながらドアを開け、庫内をさましてから お使いください。

操作中、表示部に「U50」が点滅したときは、ドアを開閉してやり直してください。

庫内のにおいが気になるときは、庫内がさめてから汚れをふきとった後、カラ焼き(脱臭)をしてください。 お手入れのしかたは ☞ 40 ページ

# 知っておいていただきたい機能

# 待機時消費電力ゼロW・

使用していないとき、キー操作やドアの開閉がない場合は、省エネのため、自動的に電源が切れます。

表示部に「0」のみを表示している場合 約5分後に切れます。

表示部に「0」以外を表示している場合 約30分後に切れます。

ただし、表示部に「高温」のバーが表示されているときは、「高温」のバー表示が消えてから電源が切れます。(最大30分表示されます。)

# 電源を入れるときは

ドアを1秒以上開けてください。(電源が入り、表示部に「0」が点滅し、その後点灯に変わります。) ドアが開いているときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを1秒以上開けると電源が入ります。 さし込みプラグを抜いていたときは、コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開けてください。

# お忘れ防止ブザー

加熱後ドアを開けないときは、ブザーが鳴って 食品の出し忘れをお知らせします。

加熱後ドアを開けないときは、1分ごとに ブザーが鳴ってお知らせします。

(終了後約5分間)

お忘れ防止ブザーが鳴らないようにすることができます。

表示部が「0」のときに、【温度/仕上り調節】

の ▼ キーを5回押してください。

この操作をするたびに切り換わります。

切り換わったときの合図

ピッピッ、ピッピッ.....ブザーなし ピーピー.....ブザーあり

電源が切れても設定は変わりません。 加熱の終了音を消音に切り換えた場合は、 お忘れ防止プザーは鳴りません。

# 加熱の終了音

加熱が終了すると、メロディが鳴ってお知らせします。

ブザー音に切り換えたり、終了音を消したり することができます。

表示部が「0」のときに、【温度/仕上り調節】の

▼ キーを3秒間押してください。

この操作をするたびに切り換わります。

切り換わったときの合図

ピー……ブザー音ピッピッ……消音

ドミソ(メロディ).....メロディ

電源が切れても設定は変わりません。 消音に切り換えた場合は、予熱終了時の ブザーや加熱終了後5分間のお忘れ防止 ブザーも鳴りません。

# 仕上り調節の使いかた

自動加熱のとき、調理の仕上りを調節する場合に使います。(手動加熱・脱臭はできません。)

仕上りは、食品の種類や加熱前の温度、容器の種類などにより、多少変わることがあります。 お好みに合わせて調節してください。

強 … 高めの温度に仕上ります。(オーブンメニューでは、焦げが多くなります。)

弱 ... 低めの温度に仕上ります。(オーブンメニューでは、焦げが少なくなります。)

1 あたため / 2 ゆるやかあたため / 3 解凍 / 4 さしみ解凍のとき キーを押した後 15秒以内に【温度 / 仕上り調節】キーを押して調節します。

温度/仕上り調節


5~10 スチームオーブン / 11~13 スチームグリル


14~16 ヘルシーメニュー / 17~25 オートメニューのとき

【あたため・スタート】キーを押す前、または押した後15秒以内に【温度/仕上り調節】キーを押して調節します。 【温度/仕上り調節】キーを押すごとに、5段階または3段階に調節できます。

## 5段階

1 あたため / 17 牛乳 / 19 パスタ





## 3段階

2 ゆるやかあたため / 3 解凍 / 4 さしみ解凍 5~10 スチームオーブン / 11~13 スチームグリル 14~16 ヘルシーメニュー / 18, 20~25 オートメニュー



# 延長機能の使いかた

加熱後、追加加熱をする場合に使います。(【脱臭】はできません。)

加熱後5分以内に操作してください。

追加できる最大時間は、10分または30分です。(メニューによって最大時間は異なります。) 下記の単位で時間が変わります。

10秒単位		30秒単位	1 分単位
0	1 0	分 15	5分 30分

操作方法



操作ダイヤルを回して 場時間を追加する ではいる。



あたため・スタートキー を押す

● 追加後の加熱開始。

終了(終了音が鳴ります。)

ドアの開閉に関係なく操作できます。(スタートするときはドアを閉めてください。) 延長・追加加熱は5回までです。

加熱後に他の操作をしたり、【とりけし】キーを押して加熱を終了した場合、追加加熱はできません。 電源が切れた場合は操作できません。

追加できる時間(10分または30分)以上の追加をしたいときは、手動加熱で追加してください。

# 加熱のしくみ

# 電子レンジ加熱

# オー ブン加熱

庫内底部から出る電波 で加熱します。

## 電波の性質・

食品や水分に吸収 されます。



陶磁器やガラスなど は通り抜けます。




金属に反射します。



# コッ

加熱時間は、加熱前の食品の 温度や種類、鮮度によって 変わります。

食品の分量が2倍になると、 加熱時間は2倍弱になります。



上下のヒーターで食品 を包み込むようにして 焼き上げます。

## < 予熱あり >

あらかじめ庫内の温度をあたた めてから食品を入れて焼き上げ ます。

# < 予熱なし >

予熱をしないで焼き上げます。 このクッキングガイドの メニューは予熱なしです。

# 


お菓子作りは、材料の計量を しっかりと、形・大きさ・ 厚みをそろえます。

底が焦げすぎるときは、黒角 皿にアルミホイルを敷きます。 焼けムラが気になるときは、 加熱途中で、黒角皿ごと前後 を入れ替えると、より均一に 加熱できます。

# ( スチームオーブン

蒸気で食品を包み込んで焼き上げます。フランス パンは、外はパリッと中はしっとりした仕上りに、 肉料理は、うまみをギュッと閉じ込め、ジューシ ーな仕上りになります。

# グリ ル 加



上ヒーターで食品の表面 に焦げめをつけます。

# スチームグリル

焦げめをつけながら、蒸気で食品をジューシーに 仕上げます。

# (m)

素材の種類や脂ののりなどに よって、焦げかたが変わります。 様子を見ながら加熱してくだ さい。

# 使える容器・使えない容器

# 印は使えます。×印は使えません。


容器の種類	電子レンジ加熱	オープン・グリル加熱
耐熱性 ガラス容器	急に冷やすと割れることがあります。	急に冷やすと割 れることがあり ます。
陶器・磁器	ただし、色絵つけ、ひび模様、金銀模様のあるものは器を傷めたり、火花が出るので使えません。素焼きの陶器など吸水性の高いものは、熱くなることがあるのでご注意ください。	内側に色絵つけ のあるものは、 はげることがあ るのでさけてく ださい。
耐熱性プラスチック容器	耐熱温度が140 以上のものは使えます。 【19 パスタ】の場合のみ120 以上 熱に弱いふたや密封性の高いふたは、はずしてお使いください。 ただし、ゴムパッキンや止め金具のついているものは使えません。 時間をかけすぎると、変形したり、燃えたりすることがあります。 ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。	ただし、オープ ン・グリル用指 定のものは使え ます。
金属製容器・金串	アルミやホーローなどの金属容器も使えません。 アルミで加工した紙箱やパックなども火花が出る ことがあるので使えません。	ただし、取っ手 が樹脂のものは 熱に弱いため使 えません。
アルミホイル	ただし、電波を反射する性質を利用して、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的には使えます。このとき、庫内底面や壁面、ファインダに触れると、火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れるおそれがあるのでご注意ください。	焦げめを調節し たいときなどに 使います。
ラップ類	耐熱温度が140 以上のものは使えます。 ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温 になる食品には使えません。	×

# どの調理にも使えません。

容器の種類	電子レンジ加熱	オープン・グリル加熱
耐熱性のない ガラス容器	カットガラスや強化ガラスも使えません。 ただし、普通のガラスコップは、お酒や牛乳を短 時間あたためる程度には使えます。	×
熱に弱い プラスチック 容器	耐熱温度140 未満のものや電波で変質するもの (ポリエチレン、スチロール、メラミン、フェノール、ユリア樹脂など)は、変形したり燃えたりすることがあります。	×
漆器	<b>メ</b> ぬりがはげたり、ひび割れ、変色することがあります。	×
木・竹・紙製品	特に針金やホッチキスを使っているものは、そこに電波が集中して、焦げることがあります。	ただし、硫酸紙 や耐熱性の加工 を施した紙製品 は使えます。

発泡スチロール製のトレーは解凍以外には使用しないでください。溶けたり、燃えたりするおそれがあります。 プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。 材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。

# 自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために



赤外線センサー

赤外線センサーで食品の表面温度を測りながら、自動で加熱します。

1 あたため、2 ゆるやかあたため、3 解凍、4 さしみ解凍 ヘルシーメニュー(15 野菜料理 / 16 豆腐料理) オートメニュー(17 牛乳 / 19 パスタ / 20 葉・果菜 / 21 根菜 / 22 こんがりあたため)

この機能を上手にご使用いただくために、次のことにご注意ください。

# 食品は庫内中央に置く

「FULL FLAT CABIN」の文字を目安に庫内中央に置きます。


中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。


また、小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、

発煙・発火のおそれがあります。

飲み物は、沸とうしたり、庫内から取り出した後に 突沸して、やけどのおそれがあります。

2個以上加熱するときは、食品の分量をそろえてください。





# ラップやふたを正しく使う

食品によって、ラップやふたをする場合としない場合があります。

各キーやメニューの説明をよくお読みください。

ラップをするときは、多重に巻かないでください。

ラップで食品を包んだものは、ラップの重なり合う部分を下にして置いてください。

使いかたを間違えると、仕上りが悪くなる原因になります。また、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

# 少量の食品や乾燥したものは、手動で様子を見ながら加熱する

100g未満(ゆるやかあたためは25g未満、こんがりあたためは50g未満)の少量の場合は、自動では加熱しないでください。

自動で加熱すると、加熱しすぎたり、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

# 食品の分量に合った大きさの容器を使う

食品の分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなる原因になります。 各キーやメニューの説明をよくお読みください。

# オープン・グリル加熱後は ドアを開けて、庫内を十分さましてから使用する

庫内をさまさずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、 仕上り温度が変わるおそれがあります。

【3 解凍】【4 さしみ解凍】のとき、発泡スチロール製のトレーが溶けたり、 加熱しすぎるおそれがあります。

【2 ゆるやかあたため【3 解凍【4 さしみ解凍【19 パスタ】のときに庫内温度が 非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。 ☞45ページ



# 庫内の食品カスや油、水などをふき取る

仕上りが悪くなる原因になります。

# 自動加熱全般のご注意

# 本書に記載している材料・分量・調理方法で

材料・分量・調理方法が違うと、仕上りが悪くなる原因になります。

また、場合によっては、発煙・発火のおそれがあります。

指定分量以外の場合や市販の料理ブックの料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

# 加熱中にドアを開けない

仕上りが悪くなる原因になります。

ドアを閉めた後、再スタートできますが、 加熱しすぎたり、発煙・発火のおそれがあります。 【とりけし】キーを押し、手動で様子を見ながら 加熱してください。

# 食品を入れ、ドアを閉めて 1分以内に自動キーを押す

ドアを閉めて1分以上過ぎてからキーを押すと、 表示部に「U50」が点滅します。

(食品なしで加熱するのを防ぐための機能です。)

ドアを開閉してやり直してください。

# 加熱終了後、追加加熱をするときは

【延長】で簡単に追加加熱ができます。

**図 14ページ** 

自動キー(自動メニュー)を使用して追加加熱を しないでください。

加熱しすぎるおそれがあります。

# 加熱中や加熱後しばらくは

メニューによって、レンジ本体・ドア・庫内などや付属品が熱くなっていることがあります。 食品を取り出すときは、市販の厚手のミトンやふきんなどを使い、やけどにご注意ください。

表示部に「高温」のバーが表示されているときは 📭 44ページ やけどのおそれがありますので、庫内や付属品などに素手でさわらないでください。

# 1 あたため(1度押し)

ごはんやおかずをあたためるときに使います。 常温・冷蔵保存した食品 ☞ 20ページ 冷凍保存した食品 ☞ 21ページ

2 ゆるやかあたため(2度押し) ☞ 22ページ いかやたらこなどのはじけやすい食品や少量約25 ~100g の調理済み冷凍食品をあたためるときに使 います。

# 重

陶磁器や耐熱性の容器に入れます。

食品の分量に合った大きさの容器を使用し てください。上手に仕上げるためです。

スープはスープ冊を使用してください。 マグカップの様な背の高い容器は、加熱しす ぎたり、沸とうするおそれがありますので、 使用しないでください。

# ラップの使用方法

## ラップなし

食品の表面温度を検知して加熱するため、 ほとんどの食品はラップをしません。


## ラップあり

蒸しものやカレー・シチューは、乾燥を 防ぐため、ラップをします。 冷凍保存した食品は、蒸らしてふっくら と仕上げるため、ラップをします。 (ゆったりとラップをします。 たるみが ないと、ふっくらと仕上りません。)

陶器製・ガラス製・プラスチック製の ふたは使用しないでください。 仕上りが悪くなります。

指定分量以外のときは【レンジ出力1.000W】で様 子を見ながら加熱してください。 ☞ 35ページ

# 食品を庫内に入れる



上手に仕上げるため、庫内の中央に置いて ください。

ドアを閉めた後、1分以内にキーを押して ください。



# を押す

1 あたため (1度押し)

レンジ グリル オーブン 予熱

2 ゆるやかあたため (2度押し)

レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱•標準•強 高温

換気 弱•標準•強 高温

設定温度

	弱	やや弱	標準	やや強	強
あたため	65	70	75	80	85
ゆるやかあたため	60	•	65	•	70

仕上り調節のしかた ☞ 13ページ

● 庫内灯がつき、加熱開始。

P° 11

- 表示部「レンジ」のバーが点滅。 途中から設定温度を表示。
- 食品やメニューによっては、設定温度に到達 した後、残り時間を表示して加熱をすること があります。

設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

食品の形状や状態により、仕上りが異なります。 もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を 見ながら追加加熱してください。 🕸 14ページ

表示部に「高温」のバーが表示されているときは **1**3 44ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内など を素手でさわらないでください。

# 常温・冷蔵保存した食品

	食品名				ラップ	分量	שב
ごはんもの		ごはん どんぶりもの チャーハン	しない	1~4人分 (約150~600g)	かたいときは、水か酒をふりかける。		
汁もの		コンソメスープ ポタージュスープ	しない	1~4人分 (約150~600mL) 1mL=1cc	スープ皿に入れ【仕上り調節】やや強で加熱する。(コップ類は使用しない。) 加熱後混ぜる。		
焼きもの		ハンバーグ 焼き魚	しない	1~4人分 (約100~400g)	ソース類は、飛び散ったり、焦げついたり するので、加熱後かける。 たれ付きのものは平皿にのせてラップをし 【仕上り調節】やや強または強で加熱する。		
揚げもの		天ぷら コロッケ とんかつ	しない	1~4人分 (約100~400g)	平皿に重ならないようにのせる。		
炒めもの		スパゲッティ 焼きそば 野菜炒め	しない	1~2人分 (約100~400g)	乾いてしまった炒めものは、バターかサラ ダ油を少し加えてあたためる。 加熱後混ぜる。		
蒸しも	23.3.	しゅうまい	する	10~20個 (約100~300g)	平皿にのせる。		
もの		肉まん	する	1~4個 (約100~600g)	表面が乾燥しないよう、ラップをする。		
	-	野菜の煮もの	しない		老七のけ亚皿に乗からかいトンに並ぶて		
煮も	煮	煮魚	UANI	1~4人分	煮ものは平皿に重ならないように並べる。 カレー・シチューは深皿に入れ【仕上り調節】		
bo		カレー・シチュー	する	(約100~600g)	強で加熱する。 加熱後混ぜる。 /		

揚げものは【22 こんがりあたため】で加熱すると、カラッと仕上ります。 ☞ 30ページ



とろみのある食品(飛び散ることがあります。) ラップをして【仕上り調節】やや強または強で加熱する。

量が多いとき

【仕上り調節】やや強または強で加熱する。

# 市販のお弁当

食品を包装しているラップやふたを必ずはずす。

ラップやふたをしたまま加熱すると、食品の温度を正しく検知せず、仕上りが悪くなる ことがあります。

アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器は取り出す。 アルミケースを入れたまま加熱すると、火花が出るおそれがあります。

ゆで卵やしょうゆ・ソースの入った容器は、破裂して、やけど・けがのおそれがあります。 お弁当の中身によって、仕上りが変わることがあります。



# 冷凍保存した食品

	食品名		ラップ	分量	שר
ごはんもの	1	ごはん	する	1~2人分 (約150~500g)	ラップに包んだまま平皿にのせるか、 耐熱容器に入れる。
もの	The state of	ピラフ	する	1~2人分 (約150~500g)	平皿にのせ【仕上り調節】やや強で加熱する。
焼きもの		ハンバーグ	する	1~4個 (約100~400g)	平皿にのせる。 【仕上り調節】強で加熱する。
蒸しもの		しゅうまい	する	10~20個 (約100~300g)	表面が乾燥しないように、軽く水にく ぐらせて天ぷら敷紙などを敷いた平皿 にのせる。
煮もの		カレー・シチュー	する	1~2人分 (約200~400g)	深めの耐熱容器に入れ、【仕上り調節】 強で加熱する。 加熱後混ぜる。
そ	3.77	ミックスベジタブル			和数灾哭! ) to z
の		さやいんげん	する	約100~300g	│ 耐熱容器に入れる。 │ 加熱後混ぜる。
他	11 33	コーン			

ミックスベジタブルやブロッコリーなど冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。 市販の揚げ調理済み冷凍食品は【22 こんがりあたため】で加熱すると、カラッと仕上ります。 © 30ページ

冷凍保存の状態や形状により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら 追加加熱してください。 ☞ 14ページ

# 冷凍保存のしかた

ごはん類


茶わん1杯分(約150g) ずつ小分けにして包む。 約3cmの厚みで、できるだ け平たく形を整える。

カレー・シチュー

フリージングパックに入れて冷凍するときは、なるべく薄く平らな形(厚さ3cm以下)にする。 耐熱性プラスチック容器のときは、分量を容器の7分目ぐらいまでにする。 野菜類

かたゆでにして、 水気をよく切って から、1 回分ずつ ラップに包む。 スープ・ソース類

そばつゆなどは製氷器で凍らすと少量ずつ使えて便利。 スープストックやだしなどは凍ると膨張するので、容器の7分目まで入れる。



## 次の場合、【1 あたため】では加熱できません。

パンなど水分の少ない食品(焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。)

【お好み温度】で加熱する。 ☞ 31~34ページ

牛乳、豆乳、お酒、水などの飲み物 (沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。) 牛乳は【17 牛乳】で加熱する。 ☞ 27 ページ

豆乳は【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱する。 ® 35ページ

お酒は【お好み温度】で加熱する。 🔊 31~34ページ

みそ汁、炒めもの[冷凍] 汁もの[冷凍](上手に加熱できません。)

【レンジ出力 1,000W】で加熱する。 № 35~36ページ

肉まん[冷凍] あんまん[常温・冷蔵・冷凍]

(上手に加熱できません。また、あんまんは、中のあんだけが熱くなり、やけどのおそれがあります。)

【レンジ出力 1,000W】で加熱する。 ☞ 35~36ページ

# ゆるやかあたため

【あたため・スタート】キーを2度押します。


いかやたらこなどのはじけやすい食品をあたためるときに使います。また、少量約25~100gற調理済み冷凍食品をあたためるときにも使います。

1~2人分約150g以下)の食品に適しています。

必ず庫内の中央に置いてください。

「FULL FLAT CABIN」の文字を目安に庫内中央に置きます。 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。

市販の調理済み冷凍食品は凍ったままトレーごと必要な分だけ切り離してあたためてください。また、トレー上部にシールが付いているものは、シールをはがしてから加熱してください。(食品メーカーの指導方法とは異なります。)



使用する容器(浅めの容器)

直径12cm以上、深さ5cm 以下のものが適しています。

●調理済み冷凍食品(お弁当用・レンジ対応)は、トレーに入れたまま加熱します。

	食品名		ラップ	分量	שר
		焼き魚		1~2切れ (1切れ約70g)	平皿にのせる。
∤ <del>±</del>		いかの姿焼き		1/2~1ぱい (1ぱい約150g)	輪切りにして平皿にのせる。
焼きもの		焼きししゃも	しない	2~4尾 (1尾 約20g)	平皿に重ならないように並べる。
		焼きたらこ		1~2腹 (1腹 約30g)	竹串などで表面に数ヵ所、穴をあ けて平皿にのせる。
		焼きとり		2~4本 (1本 約30g)	平皿に重ならないように並べる。
+-/	· Marc. 1	ひじきの煮もの		約50~100g	
! もの	煮もの	煮魚しない	しない	約50~150g	浅めの耐熱容器に入れる。
		野菜といかの煮もの		約50~150g	
その他	8	ソーセージ	しない	3~6本 (1本 約20g)	皮に切れ目を入れる。
市販の調理済む		コロッケ・フライ類	しない	約25~100g	外袋から取り出し、トレーに入れ たまま加熱する。
か冷凍食品	の 調理済み 冷凍 食品 ( お弁当用 レンジ対応 )	お総菜類	3.00	(1個 約25~35g)	コロッケ類は【仕上り調節 】弱で 加熱する。

食品の形状・脂ののり具合などによっては、多少はじけることがあります。 低出力でゆるやかにあたためますので、【1 あたため】に比べて加熱時間が長くなります。

# ご注意

発泡スチロール製のトレーは、溶けたりするので使えません。 目玉焼きやゆで卵などの加熱はさけてください。 お総菜の揚げもの 約50g以上 などは【22 こんがりあたため】で加熱すると、カラッと仕上ります。

☞ 30ページ

# 3 解凍 / 4 さしみ解凍 電子レンジ加熱

- 3 解凍 (1度押し) 肉や魚などを解凍するときに使います。
- 4 さしみ解凍(2度押し) さしみを解凍するときに使います。

解凍できる分量:約100~1,000g

薄切り肉は【仕上り調節】強で解凍します。

冷凍庫から出したてのカチカチに凍ったもの を解凍します。

食品が溶けかけている場合は【仕上り調節】弱を使います。

食品を包装している発泡スチロール製のトレーごと解凍します。 ラップは必ずはずします。



発泡スチロール製のトレーがないときは、 平皿にラップまたはペーパータオルを敷き、 その上に食品をのせ、【仕上り調節】弱で解凍 します。

平皿は食品の分量に合った大きさのものを お使いください。

発泡スチロール製のトレーは、解凍以外に 使用しないでください。

溶けたり、燃えたりするおそれがあります。


ラップやふた、バランなどの飾りや 敷きもの、また表面についている霜は 取り除きます。

取り除かないと、仕上りが悪くなります。

100g未満のときは【レンジ出力100W】で様子を見ながら解凍してください。 ☞ 35ページ

冷凍野菜は【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。 ■3 35ページ

# 1 食品を庫内に入れる



上手に仕上げるため、庫内の中央に置いて ください。

ドアを閉めた後、1分以内にキーを押して ください。

2



# を押す

解凍 (1度押し)

レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱•標準•強 高温

さしみ解凍(2度押し)

レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱・標準・強 高温

## 設定温度

	弱	標準	強
解凍	6	8	1 0
さしみ解凍	0	2	4

仕上り調節のしかた ☞ 13ページ

● 庫内灯がつき、加熱開始。

ピッ

表示部「レンジ」のバーが点滅。途中から設定温度を表示。

設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

食品の形状や状態、種類などにより、仕上りが異なります。もう少し解凍したいときは【延長】で様子を見ながら解凍してください。 ☞ 14ページ

# 3 解凍

【3解凍】キーを1度押します。

薄切り肉・ひき肉・えび・一尾魚など、解凍後、 調理をするときに使います。 (手で軽く曲げられ、ほぐせる解凍状態)

(手で軽く曲げられ、ほぐせる解凍状態) 薄切り肉は【仕上り調節】強で解凍します。







# 4 さしみ解凍

【3解凍】キーを2度押します。

まぐろ・いかなど、解凍後、そのまま生で食べる ときに使います。

(サクサクと包丁で切れる解凍状態)






# 上手に解凍するために

身の細い部分など早く解凍できるところには アルミホイルを巻きましょう。

アルミホイルが庫内底面や壁面、ファインダに 触れないように巻いてください。 火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが 割れるおそれがあります。



# 冷凍保存のしかた

1回分(200~300g)ずつに分け、薄く平たく整えてラップにぴったりと包む。 (厚さ3cm以下)



# < 肉類 >

薄切り肉やひき肉は平らな形にまとめる。 かたまり肉は調理方法により、適当な大きさ に切り分ける。

# < 魚類 >

一尾魚は、ウロコや内臓を取り、1尾ずつか、または切り身にする。

えびなどは、重ならないように平らに並べる。

# **加メニュー**(スチームオープン・スチームグリル・ヘルシーメニュー・オートメニュー)

# 自動メニュー一覧

		メニュー	加熱方法	ページ
	5	茶わん蒸し	オーブン	58
ステ	6	ホイル蒸し	オーブン	59,60
アーム	7	ハンバーグ	オーブン	61
スチー ムオー ブン	8	フランスパン	オーブン	55,56
5	9	シュークリーム	オーブン	57
	10	スフレチーズケーキ	オーブン	54
スチー	11	串焼き	グリル	63
スチー ムグリル	12	さばの塩焼き	グリル	64
IJ ル	13	海鮮焼き	グリル	64
ヘルシ	14	ヘルシーフライ	オーブン	65,66
ヘルシーメニュー	15	野菜料理	電子レンジ	67,68
크	16	豆腐料理	電子レンジ	69
	17	牛乳	電子レンジ	27
	18	トースト	オーブン	28
	19	パスタ	電子レンジ	70
オー・	20	葉・果菜	電子レンジ	29
オートメニュー	21	根菜	電子レンジ	29
<u>-</u>	22	こんがりあたため	レンジ+ オーブン	30
	23	グラタン	オーブン	62
	24	ケーキ	オーブン	48
	25	クッキー	オーブン	50

# 操作のしかた

ヘルシーメニュー 14~16 オートメニュー 17~25

# 食品を庫内に入れる

14-16 ペルーシニ または (17-25 スニート) を押す



操作ダイヤルを 回してメニュー 番号を合わせる

例)24ケーキ

レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱•標準•強 高温

仕上り調節のしかた 🔊 13ページ

# ヘルシーメニュー15,16)

# を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部に「レンジ」のバーが 点滅。 途中から残り時間を表示。

# ブザーが鳴り、一時停止

ドアを開けないときは、1分ごとに ブザーが鳴ります。(最大10分間)

ドアを開けて材料を 加えたりかき混ぜた 後、ドアを閉める

# (ヘルシーメニュー14)

オートメニュー 17~25

手順合に すすんで ください



# を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- サニューにより、表示部に「レンジ」 「オーブン」のバーが点滅。 途中から残り時間を表示。 (メニューにより、設定温度を表示。)

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

# 操作のしかた

スチームオーブン 5~10、スチームグリル 11~13

# **1** (5-10 発力) または (11-13 残元) を押す

【8 フランスパン】のときは、黒角皿を入れてください。 その他のメニューは庫内に何も入れないでください。

2



操作ダイヤルを 回してメニュー 番号を合わせる 例)9 シュークリーム レンジ グリル オーブン 予熱



ください

換気 弱・標準・強 高温

仕上り調節のしかた ☞ 13ページ

表示部に「予熱」のバーを表示。

スチームグリル11~13

手順 4 にすすんで

# スチームオーブン5~10

3




# を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」のバーが点滅。「オーブン」のバーが点灯。

予熱終了(ブザーが鳴って「予熱」のバーが消え、 メニュー番号が点滅します。)

ドアを開けないときは、30分間予熱温度を保ち続け、30分経過すると、加熱はとりけされます。 (この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

4 食品を黒角皿にのせて 溝に熱湯(80 以上)を 注ぎ、庫内に入れる





セットする位置および熱湯の 量はメニュー編をごらんくだ さい。

熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。

5



# を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- メニューにより表示部に「オーブン」「グリル」のバーが点滅。 残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 ☞ 14ページ 黒角皿に熱湯を注ぐとき、および加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿など が熱くなっています。やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンや ふきんなどを使って、両手で出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。

表示部に「高温」のバーが表示されているときは 👓 44ページ



# オートメニュー17 牛乳 (牛乳・コーヒー・ココアなどをあたためる)

加熱できる分量:1~4杯

(1杯約200mL)

背の低い広口のマグカップを使用します。(約7~8分目に200mLが入る大きさ)

牛乳びんや牛乳パックで加熱しないでくだ さい。


容器の大きさ・形状・材質などにより、 仕上りが悪くなることがあります。 また、沸とうしたり、庫内から取り出した後に 突沸して、やけどのおそれがあります。

# 8分目まで入れます。

加熱前と加熱後にかき混ぜます。

容器に対して少ないときや多いとき、また、 加熱前にかき混ぜないと、沸とうしたり、 庫内から取り出した後に突沸して、やけどの おそれがあります。

# 食品の置きかた




コーヒー・ココアのあたためは【仕上り調節】やや 強または強を使います。

豆乳のあたためは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。 ☞ 35ページ

指定分量以外のときは【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。 ☞ 35ページ

# ▲ 食品を庫内に入れる



上手に仕上げるため、庫内の中央に置いて ください。

ドアを閉めた後、1分以内にキーを押して ください。

# 2 (17-25 オート) を押す

3



操作ダイヤルを 回して 「17 牛乳」に 合わせる

ダイヤルを回すごとに数量が変わります。

17-1( 1杯 )→ 17-2( 2杯 )→ 17-3( 3杯 )→ 17-4( 4杯 )

レンジ グリル オーブン 予熱

1杯



換気 弱・標準・強 高温

## 設定温度

弱	やや弱	標準	やや強	強
50	55	60	65	70

仕上り調節のしかた № 13ページ

4 (



# を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」のバーが点滅。 途中から設定温度を表示。

設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を 見ながら追加加熱してください。 ☞ 14ページ

表示部に「高温」のバーが表示されているときは 🕸 44ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内など を素手でさわらないでください。

# オートメニュー18 トースト

加熱できる分量:1~2枚

(4~8枚切り)

# パンの置きかた

食パンを黒角皿にのせます。



メーカーやパンの種類によって焦げ具合が 異なります。【仕上り調節】でお好みに 調節してください。

冷凍食パンは【仕上り調節】強で加熱します。

加熱中や加熱後しばらくはレンジ本体・ドア・庫内 や黒角皿などが熱くなっています。やけどのおそれ がありますので、素手でさわらないでください。 市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、両手で 出し入れしてください。

また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなど の上に置いてください。

表示部に「高温」のバーが表示されているときは ☞ 44ページ

もう少し焼きたいときは【延長】で様子を 見ながら追加加熱してください。 ☞ 14ページ

# 食パンを庫内に入れる

庫内側面の角皿受け(上段)にセット します。

ドアを閉めた後、1分以内にキーを押して ください。


# [17-25 メニュ-] を押す



操作ダイヤルを 時間 メニュー セレクト 回して 「18トースト」に 合わせる

ダイヤルを回すごとに数量が変わります。 18-1(1枚) 18-2(2枚)

レンジ グリル オーブン 予熱



レンジ グリル オーブン 予熱



仕上り調節のしかた ☞ 13ページ



# を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オーブン」のバーが点滅。 途中から残り時間を表示。

# 片面加熱終了(ブザーが鳴ります。)

ドアを開けないときは、1分ごとにブザーが鳴ります。 (最大10分間)

食パンを裏返し、庫内に 入れる



# を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オーブン」のバーが点滅。 残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す



# オートメニュー20葉・果菜(ほうれん草・ブロッコリーなどをゆでる)

加熱できる分量:100~500g

しっかりとラップに包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせます。 洗った後の水滴をつけたままラップをします。

## <葉菜類>

葉と茎を交互に重ねます。太い茎には十文字に包丁を入れます。 できるだけ幅広く包みます。平皿からはみ出さないようにします。 量が多いとき(250g以上)は、半分に分けてラップに包みます。



(ほうれん草)

## <果・花菜類> 【仕上り調節】強を使います。

大きさをそろえて切ります。 アクのある野菜(なす、ブロッコリー、カリフラワーなど)は、 加熱前に食塩水につけてアク抜きをします。



アクのある葉菜類(ほうれん草、春菊、小松菜など)や色の濃い果・花菜類(さやいんげん、 グリーンアスパラガス、なす、ブロッコリーなど )は、加熱後、すぐ流水にさらしてアク抜き をし、冷水に取って色止めをします。

季節により仕上りが多少異なる場合があります。



折った面が内側 になるように 巻いていく



ラップのしかた

手前を折る

左右を折る

# ご注意)

次の項目に従って正しくお使いください。 誤った使いかたをすると、発煙・発火のおそれがあります。

庫内の中央に置く。 平皿にのせて加熱する。 平皿ごとラップをしない。 ラップを多重に巻かない。 ラップの重なり合う部分を上にしない。 100g未満のときは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。 ® 35ページ

# オートメニュー21 根菜(じゃがいも・にんじんなどをゆでる)

加熱できる分量:100~800g(じゃがいも1個約150g/さつまいも1本約200g) 平皿にのせ、平皿ごとラップをします。

# < 丸のままゆでる >

洗って、皮つきのまま平皿にのせます。

2個以上のときは、上手に仕上げるため、大きさをそろえて並べます。

じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、

ラップをしたまま5分ほど蒸らします。

こんなときには【仕上り調節】を

丸くてかさ高い、大きなじゃがいも さつまいも



(じゃがいも)

## <切ってゆでる>

皮をむき、大きさをそろえて切ります。

小さく切った根菜や少量の根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、

乾燥することがあります。

季節により仕上りが多少異なる場合があります。



(じゃがいも)

# ご注意

次の項目に従って正しくお使いください。

誤った使いかたをすると、発煙・発火のおそれがあります。

庫内の中央に置く。 平皿にのせて加熱する。 平皿ごとラップをする。 100g未満のときは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。 🔊 35ページ

20

# オートメニュー22 こんがりあたため (揚げ物をあたためる)

市販の調理済み冷凍フライ類だけでなく、冷蔵・常温のコロッケや天ぷらなどもあたためることができます。 電波とヒーターを使い、カラッと仕上げます。

市販の調理済み冷凍食品の場合、食品メーカー指定の調理方法とは異なりますのでご注意ください。

冷たくなったフライや 天ぷらのあたために...



市販の調理済み冷凍フライ類の あたために...





加熱できる分量:50~500g

袋やパック、ラップやビニールをはずします。

発煙・発火のおそれがあります。

陶磁器や耐熱性の平皿にのせます。

食品は平皿の中央に寄せて置いてください。

こんなときには【仕上り調節】を

から揚げ 強 衣が破裂し、中身が出やすいもの 弱 (クリームコロッケなど)

少量の揚げ調理済み冷凍コロッケなどは、【2 ゆるやかあたため】を使うと手軽にできます。 市販食品は食品メーカーや種類、保存状態によって、仕上りが多少異なります。 もう少し熱くしたいときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 ☞ 14ページ

市販のピザ・焼きおにぎりなどのスナック類は、食品メーカー指定の調理方法で様子を見ながら加熱してください。

# ご注意

色絵つけ・ひび模様・金銀模様のある容器を使用しないでください。

色がはげたり、変色したり、電子レンジ加熱のときに火花が出るおそれがあります。

アルミホイルは使用しないでください。

電子レンジ加熱のときに火花が出るおそれがあります。

加熱後、容器が熱くなっているため、市販の厚手のミトンやふきんなどを使って取り出してください。 また、テーブルに置くときは、鍋敷きなどの上に置いてください。

表示部に「高温」が表示されているときは 🕸 44ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

加熱後、容器を急に冷やさないでください。割れるおそれがあります。


# 赤外線センサーが食品の表面温度を検知して加熱します。

合わせることができる温度...... -10~40 (2 単位)、40~90 (5 単位)

1人分を基準にしています。

温度は33~34ページのお好み温度一覧を参照してください。

# 1 食品を庫内に入れる



上手に仕上げるため、庫内の 中央に置いてください。

2 対数を押す



換気 弱・標準・強 高温

3 ▲ 押して温度を → 合わせる

例)80



換気 弱•標準•強 高温

▲を押すごとに温度が上がり、

▼ を押すごとに下がります。( キーを押し続けても変わります。)

設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

4 (a)



温度/什上D調節

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」のバーが点滅。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す


もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 ☞ 14ページ表示部に「高温」のバーが表示されているときは ☞ 44ページ やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

# 赤外線センサーで食品の表面温度を測定しながら加熱します。次のことにご注意ください。

# ご注意

# 食品は庫内の中央に置いてください。

「FULL FLAT CABIN」の文字を目安に庫内中央に置きます。 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。 小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、仕上り温度が 変わったり、加熱しすぎるおそれがあります。



# 袋やパックから取り出し、ラップやふたはしないでください。

ラップやふたをすると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、 仕上り温度が変わるおそれがあります。

ただし、市販のパスタソース(レトルト、缶タイプなど)をあたためるときは、ラップをします。 ☞ 34ページ

# 食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。

分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなることがあります。

オーブン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてから ご使用ください。

さまさずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、 仕上り温度が変わるおそれがあります。

庫内温度が非常に高いときに20 以下に合わせて加熱すると、 ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。 ☞ 45ページ



# الات

違う種類の食品は別々に加熱してください。

違う種類の食品を同時に加熱すると、仕上りに差が出ることがあります。

食品によっては適さないものがありますのでご注意ください。

チョコレートやクリームなどを使ったパンは、あたためるとパンのあたたかさで、チョコレートやクリームなどが溶けてしまいますので、加熱しないでください。

市販の冷凍しゅうまいやホームフリージングした食品は、【1 あたため】で加熱してください。 ☞ 21ページ 牛乳は、【17 牛乳】で加熱すると、簡単で上手に仕上ります。 ☞ 27ページ

# お好み温度一覧

電子レンジ加熱

表示温度は目安です。 1人分を基準に温度を設定しています。 31~32ページを読んでからお使いください。

# お好み温度

-10 -6 20 40 55 60 75 85 90 アイス バター ベビー 酒のかん 牛乳 ごはん スープフード

ドアに表示している温度は、お好み温度の目安です。

# 飲み物をあたためるときのご注意

容器

コーヒー・ココア 約8分目で200mLが入るマグカップ

お 酒 |約8分目で150mLが入る広口のとっくり

スープ 約8分目で200mLが入るスープ皿 (コップ類はさけてください。)

容器の8分目まで入れる


8分目以上入れて加熱しすぎると、容器からふきこぼれることがあります。


量が少なすぎると、沸とうすることがあります。

量が多いときは温度の設定をやや高めにし、

量が少ないときは、やや低めにしてください。

飲み物は、容器の大きさ・形状・材質などにより 仕上り温度が変わります。





食べやすく切ったフランスパンを添えます。

赤ちゃんに与える前に、必ず温度を

お確かめください。

**/!\**注意

【レンジ出力】キーを押すごとに1,000W 700W 600W 500W 200W 100Wの順に変わります。

合わせることができる時間


1,000W(10分まで)/700W·600W·500W(30分まで) あたためや野菜のゆでものなどに使います。

10秒単位	30秒単位	1 分単位
0 10	分 15	5分 30分

200W・100W(120分まで) 解凍や煮込み料理などに使います。

3 0 利	単位	1 5	分単位		5 分単位	
0	1 0	)分	60	)分	1203	分

# 1 食品を庫内に入れる



上手に仕上げるため、庫内の 中央に置いてください。

2 端 押して出力を合わせる

例)1,000W レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱•標準•強 高温

3

操作ダイヤルを 回して加熱時間 を合わせる 例)1分20秒

レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱・標準・強 高温

4



を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」のバーが点滅。残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 ☞ 14ページ 加熱中【レンジ出力】キーを押すと、出力を3秒間表示します。 表示部に「高温」のバーが表示されているときは ☞ 44ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

一覧表の加熱時間は目安です。食品の種類、加熱前の温度などにより仕上りが変わりますので、様子を見ながら加熱してください。また、いかなどは、はじけるおそれがあります。 食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

### 常温・冷蔵保存した食品のあたため)

### レンジ出力1,000W

(1mL=1cc)

食品名	ラップ	分量	加熱時間
ごはんもの			
ごはん		1杯 (150g)	約40秒
どんぶりもの	しない	1人分	約1分30秒
チャーハン		1Ⅲ (300g)	約1分10秒
汁もの			
みそ汁		150mL	約1分10秒
コンソメスープ	しない	200mL	約1分10秒
ポタージュスープ		200mL	約1分10秒
焼きもの			
焼き魚	1 +>1 1	1切 (80g)	約30秒
ハンバーグ	しない	1個 (100g)	約50秒
揚げもの			
天ぷら	しない	100g	約30秒
コロッケ		2個 (100g)	約30秒
とんかつ		1枚 (100g)	約30秒

			`
食品名	ラップ	分量	加熱時間
炒めもの			
焼きそば	しない	200g	約1分10秒
野菜炒め	0	150g	約1分10秒
蒸しもの			
しゅうまい	する	10個(180g)	約1分10秒
肉まん・あんまん	) D	1個 (80g)	約20~30秒
煮もの			
野菜の煮もの	しない	200g	約1分10秒
煮魚	9,0	1切(100g)	約30秒
カレー・シチュー	する	300g	約2分10秒
飲みもの			
酒のかん	しない	1本(150mL)	約50秒
牛乳	しない	1杯(200mL)	約1分10秒
お弁当			
お弁当(大)	<del>+</del> 7	約500g	約1分10秒
お弁当(中)	する	約400g	約50秒

### 冷凍保存した食品のあたため

### レンジ出力1,000W

食品名	ラップ	分量	加熱時間
ごはん		1杯(150g)	約1分50秒
ピラフ		250g	約3分
ハンバーグ	する	1個 (150g)	約2分20秒
しゅうまい	95	15個(230g)	約2分40秒
肉まん		1個 (100g)	約1分
あんまん		1個 ( 80g)	約40秒

食品名	ラップ	分量	加熱時間
焼きそば		200g	約2分40秒
さやいんげん	<b>-</b>	100g	約1分30秒
ミックスベジタブル		100g	約1分30秒
カレー・シチュー	する	300g	約5分30秒
スープ		200g	約3分20秒
酢豚		200g	約3分40秒

冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

### 野菜のゆでもの(葉・果菜、根菜)

### レンジ出力700W(ラップをします)

	食品名	分量	加熱時間	加熱前アク抜き	加熱後色止め
葉	ほうれん草	200g	約2分10秒		する
未	春菊	200g	約2分10秒	しない	9 0
菜	キャベツ	100g	約1分30秒	0/4/1	しない
*	白菜	200g	約2分10秒		UAVI
果	グリーンアスパラガス	100g	約1分30秒	しない	する
<del>*</del>	なす	100g	約1分30秒	する	する
花	ブロッコリー	100g	約1分30秒	する	する
菜	カリフラワー	100g	約1分30秒	する	しない
	かぼちゃ	200g	約2分30秒	しない	しない

	食品名	分量	加熱時間	
	さつまいも	1本 ( 200g)	約4分	
根	じゃがいも	1個 (150g)	約3分30秒	
	さといも	100g	約2分30秒	
菜	だいこん	200g	約4分	
	にんじん	100g	約2分	

小さく切った根菜や少量の根菜を加熱すると、 火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。 じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、 加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま 5分ほど蒸らします。

### 解凍

### レンジ出力200W(ラップやふたは、はずす)

食品名	分量	加熱時間	食品名	分量	加熱時間
えび	200g	約3分30秒	薄切り肉	200g	約3分
まぐろ	200g	約3分	ひき肉	200g	約3分30秒
一屋鱼	200g	約3分30秒	<b>鶏夫夫肉</b>	200a	約3分30秒

### ご注意

オーブン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

さまさずに使用すると、庫内の熱で加熱しすぎたり、ラップが溶けるおそれがあります。 また、解凍のときに発泡スチロール製のトレーが溶けるおそれがあります。


# ープン(スチームオーブン) オーブン加熱

<予熱なし・発酵>(1度押し)

< 予熱あり >

(2度押し) 合わせた温度まで自動的に予熱をします。予熱温度に達する時間の目安は、 200 で約10分です。予熱時間を合わせる必要はありません。

使用する付属品



予熱のときは、庫内に入れないで ください。

合わせることができる温度 ...... 発酵(30・35・40・45

市販の料理ブックの発酵は、記載温度を 参考にして30 ・35 ・40 ・45 を使用してください。

100~250 (10 単位)

合わせることができる時間 ...... 120分まで

3 0 秒 単位

1 分単位

5 分単位

10分

60分

120分

温度と時間はどちらからでも合わせることができます。 スチームオーブン.....カスタードプリンや茶わん蒸しなどを作るときに使います。

### 予熱なし・発酵

食品を黒角皿にのせ、 庫内に入れる



庫内側面の角皿受けに セットします。 セットする位置は、 メニュー編をごらん ください。

スチームオーブンのときは、黒角皿の溝 に熱湯(80 以上)を入れてください。 熱湯の量は、メニュー編をごらんください。 熱湯を注ぐときは、やけどに注意してく ださい。

を1度押す

レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱・標準・強 高温



押して温度を 合わせる

例)210

レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱・標準・強 高温

- ▲を押すごとに温度が上がり、
- ▼ を押すごとに下がります。


(キーを押し続けても変わります。)



操作ダイヤルを 園して焼き上げ 時間を合わせる

例)35分

レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱•標準•強 高温



### を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オーブン」のバーが点滅。 残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

### 予熱あり(予熱中は食品を入れないでください。)

### (発験)を2度押す

● 表示部に「予熱」のバーを表示。

2




### 押して温度を 合わせる

温度/仕上り調節

例 )170

レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱•標準•強 高温

- ▲を押すごとに温度が上がり、
- ▼ を押すごとに下がります。

(キーを押し続けても変わります。)

3



操作ダイヤルを 回して焼き上げ 時間を合わせる

例)30分

レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱•標準•強 高温

4



### を押す

- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」のバーが点滅。予熱中に【オーブン】キーを押すと、現在の庫内温度の目安を3秒間表示。

(50 未満の場合は50 が点滅)

### 予熱終了

(ブザーが鳴って「予熱」のバーが消え、設定温度が 点滅します。)

ドアを開けないときは、30分間予熱温度を保ち続け、30分経過すると、加熱はとりけされます。 (この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

# 5 食品を黒角皿にのせ、 庫内に入れる



庫内側面の角皿受けにセットします。 セットする位置は、メニュー編をごらん ください。

スチームオーブンのときは、黒角皿の溝に 熱湯(80 以上)を入れてください。 熱湯の量は、メニュー編をごらんください。 熱湯を注ぐときは、やけどに注意して ください。

6



### を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オーブン」のバーが点滅。残り時間を表示。

加熱終了(終了音が鳴ります) 食品を取り出す

加熱中に時間を変更するときや、加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 喀 14ページ

黒角皿に熱湯を注ぐとき、および加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿などが熱くなっています。やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンや ふきんなどを使って、両手で出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。

表示部に「高温」のバーが表示されているときは 👓 44ページ

スチームオーブンのときは、黒角皿に熱湯が入っていますので、出し入れするときは、やけどに注意してください。

### 予熱中・加熱中に温度を変えたいときは

加熱中に温度を確認するときは、【温度 / 仕上り調節】 キーを 1度押してください。(約3秒間表示します。) 変更するときは、続けて【温度 / 仕上り調節】キー を押してください。

発酵のときは確認・変更できません。

### 〔発酵するときのご注意〕

庫内が高温のときは、しばらくさましてください。 発酵しすぎたり、イースト菌が死んでしまうお それがあります。

庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、 表示部に「U21」が表示されます。 ☞ 45ページ 使用する付属品

黒角皿

合わせることができる時間......30分まで

 10秒単位
 30秒単位
 1分単位

 0
 10分
 15分
 30分

↑ 食品を庫内に入れる

庫内側面の角皿受け(上段)にセットします。

2 שעי を押す

3



操作ダイヤルを 回して焼き上げ 時間を合わせる 例)12分 レンジ グリル オーブン 予熱



換気 弱•標準•強 高温

4



を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「グリル」のバーが点滅。残り時間を表示。

片面加熱終了

(終了音が鳴ります。)

5 食品を裏返し、2~4の 手順で加熱し、取り出す

加熱中に時間を変更するときや、加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 
☞ 14ページ

加熱中や加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿などが熱くなっています。やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。

表示部に「高温」のバーが表示されているときは 🕸 44ページ

加熱中、煙やにおいが出ることがありますが、食品の脂が焼けているためで、故障ではありません。 加熱後、庫内のにおいが気になるときは、脱臭をしてください。 ☞ 12ページ

# お手入れのしかた

さし込みプラグをコンセントから抜き、レンジ本体や付属品がさめてから行なってください。 汚れはすぐにこまめにふき取り、いつも清潔にしてご使用ください。

庫内や付属品などを汚れたまま使用すると、汚れがこびりついたり、さびや腐食・悪臭のもとになります。 また、食品カスや汁、油などがついたまま使用すると、火花や発火・発煙の原因になります。 レンジ本体の周辺も清潔にしてください。

### 外まわり、庫内、ドア

### 固くしぼったぬれぶきんでふき取る

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤 (水1Lに対し洗剤1.5 mL)をしみ込ませた布を 固くしぼってふき、その後、固くしぼったぬれ ぶきんで洗剤分をふき取ってください。

### ほこりを取り除く

吸気口・排気口についたほこりなどは、 乾いた布で定期的に取り除いてください。 (性能を維持するためです。)

庫内(側面・奥面)はシルバーフッ素 コーティングをしています。

汚れがつきにくく、ふき取りやすくなって います。

コーティングを長持ちさせるためには 塗装面に付属品や容器などをぶつけないでくだ さい。傷がついたり、塗装がはがれたりします。

### 操作部のお手入れ

故障の原因になるため、次のことにご注意ください。 スプレー式の洗剤は使わない。 ふきんは、固くしぼる。

### 庫内底面セラミックのお手入れ (外周の黒い部分は除く)

スポンジたわしの硬い部分(研磨剤入り不織布)に 水をつけて汚れをふき取ってください。 空焼きやオーブン機能を使用したとき、底面セラミッ

クに付着した汚れや水分が、茶色く焦げ付くことがあ ります。クレンザーなどを少量つけてふき取ってくだ さい。

衝撃を加えたり、水をかけないでください。 セラミックが割れるおそれがあります。 割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、 お買い上げ販売店にご相談ください。 割れたり、ひびが入ったまま使用すると、火花が 出たり、故障の原因になります。

### 庫内のにおいが気になるときは、お手入れをした後、庫内のカラ焼き(脱臭)をしてください。

(月1回が目安です) № 12ページ

庫内の汚れがひどいとき(油が飛び散る料理の後や食品が庫内に飛び散ったときなど)は、 まず、庫内をきれいにお手入れした後、カラ焼き(脱臭)をしてください。

### 付属品(黒角皿)

スポンジたわしなどで洗い、その後 水気を十分にふき取る

付属品を乱暴に扱わないでください。 また、加熱後、急に冷やさないでください。 (変形したり、割れるおそれがあります。)

### 〔ご注意〕

お手入れのときは、台所用中性洗剤を使い、次のものは使用しないでください。 (傷、変色、変形、故障の原因になります。)

- ●アルカリ性洗剤(ハンドルやドアの樹脂の割れの原因になります。)
- ●酸性洗剤
- ●オーブンクリーナー、漂白剤
- ●ガラスクリーナーやスプレー式の洗剤
- ベンジン、シンナーなどの溶剤
- ●アルコール、灯油、ガソリン
- ●金属たわし、金属ブラシ

●クレンザー(庫内底面セラミックのみ使えます。)

食品カスや水、洗剤などをレンジ本体のすき間に入れないでください。(故障の原因になります。)



# お料理がうまくできない

	ごはん・おかずのあたため		
仕上りが熱すぎる	食品は庫内の中央に置いていますか。 分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。 食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。 ラップ以外のふた(陶器やガラス製、プラスチック製など)を使っていませんか。		
ごはんをあたためるとパサつく	加熱前に水か酒を少しふりかけると、しっとりと仕上ります。		
汁ものをあたためると 熱い部分とぬるい部分がある	加熱後にかき混ぜます。		
たれ付きの食品をあたためると たれが飛び散る	たれは加熱後にかけてください。		
炒めものをあたためると乾燥する	加熱前にバターかサラダ油を少し加えてあたためます。		
焼き魚やフライをあたためると 上手にあたたまらない	重ならないように平らに並べてください。		
煮魚をあたためると 煮汁が飛び散る	深めの容器に入れてあたためてください。 ラップをしてあたためてください。		

牛乳やお酒のあたため		
熱くなりすぎる	食品は庫内の中央に置いていますか。 【17 牛乳】または【お好み温度】キーで加熱しましたか。 【あたため・スタート】キーであたためると熱くなります。 容器に少ししか入れないと沸とうする場合があります。 容器の7~8分目まで入れてください。	
上の方と下の方では 温度が異なる	加熱後は、よくかき混ぜてください。	

解凍		
食品が煮えた	食品は庫内の中央に置いていますか。 ラップなどの包装は取りはずしてください。 食品の厚みが不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。 冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。 魚などは、尾にアルミホイルを巻いてください。	

野菜のゆでもの		
ゆですぎになる	食品は庫内の中央に置いていますか。 すき間がないように、しっかりとラップに包んでください。 また、ラップは何重にも巻かず、重なり合う部分を下にしてください。	
生っぽい部分と できすぎた部分がある	ほうれん草などの葉菜類は、葉と茎を交互に重ねてください。 かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。 じゃがいもなどを2個以上加熱するときは、大きさをそろえてください。	

グラタン		
焼くたびに焼け色が異なる	チーズの種類により焼けかたが異なります。 様子を見ながら焼いてください。	
焼け色がうすい	焼き足りないときは、【延長】で様子を見ながら焼いてください。 © 14ページ 【仕上り調節】で焼き色の調節ができます。 濃く仕上げたいときは、「強」に合わせてください。	
焼け色が濃い	【仕上り調節】で焼き色の調節ができます。 薄く仕上げたいときは、「弱」に合わせてください。	

ケーキ	
ケーキがうまくふくらまない	卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てが上手にできない	泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使用して ください。
部分的に粉が残る	粉をよくふるいながら入れましたか。 粉をふるうのは、不純物や粉の固まりを取り除くほか、 空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりを軽くします。
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	市販の料理ブックのケーキの場合は、メニュー編を参考にして 【オーブン】キーで様子を見ながら焼いてください。

クッキー	
焼け色にムラがある	生地の厚みや1つの大きさは均一ですか。 平らに成形し、大きさをそろえると、きれいに焼けます。
焼け色がうすい	生地が厚いと焼け色がうすくなります。 【延長】で様子を見ながら焼いてください。 ☞ 14ページ
焼け色が濃い	焼くときにバターなどが溶けていませんか。 冷蔵庫で冷やしてから焼いてください。
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	バターのかわりにマーガリンを使ったり、市販の生地を使うと 焼け色に影響するため、様子を見ながら焼いてください。

ロールパン	
焼け色にムラがある	生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると焼いたときムラになります。
焼け色がうすい	生地の発酵は十分にしましたか。 発酵不足で生地の温度が低いと、あまりふくらまず焼け色もうすくなります。
焼け色が濃い	発酵しすぎていませんか。 発酵しすぎると焼いたとき、ふくらみ過ぎて濃くなります。 表面にぬる溶き卵をぬりすぎていませんか。

スチームオープン / スチームグリル		
焼け色がうすい	熱湯の量をまちがえていませんか。 メニュー編を参照して、黒角皿の溝に熱湯を注いでください。 水を注いでいませんか。 熱湯(80 以上)をお使いください。 焼き足りないときは、【延長】で様子を見ながら焼いてください。 ☞ 14ページ	
焼け色が濃い	熱湯を注ぎ忘れていませんか。または、熱湯の量をまちがえていませんか。 メニュー編を参照して、黒角皿の溝に熱湯を注いでください。	

# 故障かな?と思ったら

修理やアフターサービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんな場合	調べるところ	
さし込みプラグをコンセ ントに差し込んでも、 表示部に何も表示しない	さし込みプラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 ドアを1秒以上開けると電源が入り、表示部に「0」を表示します。 ☞13ページ「待機時消費電力ゼロW」	
全く動かない	表示部に「0」が表示されていますか。 1度ドアを開け、「0」が表示されてから食品を入れて操作してください。ドアが開いていたときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを開けてください。 「13ページ「待機時消費電力ゼロW」 停電していませんか。 また、ご家庭の配電盤のブレーカーが切れていませんか。 「停電・ブレーカー復帰後、1秒以上ドアを開けてください。 さし込みプラグが抜けていませんか。 さし込みプラグをコンセントに差し直して、1秒以上ドアを開けてください。	
	ドアは確実に閉まっていますか。	
食品があたたまらない	電子レンジ加熱のとき、金属容器やアルミホイルなどで食品がおおわれていませんか。	
	表示部に「D」が表示されていませんか。 🖙 45ページ	
加熱してもすぐに止まる	庫内底面が高温になっていませんか。 ドアを開けて、しばらく庫内をさましてからやり直すか、 手動で様子を見ながら加熱してください。 ぬれぶきんで庫内底面を冷やすと、早くご使用できます。	
	庫内底面に食品カスや油、水などが付いていませんか。 ふき取ってからやり直してください。	
火花が出る 異常音が出る	電子レンジ加熱のとき、金属容器や金銀模様のある容器、アルミホイル、 金串などを使用していませんか。 解凍のとき、庫内壁面や底面にアルミホイルが触れていませんか。 『324ページ	
	電子レンジ加熱のとき、食品を入れずに加熱していませんか。 食品を入れて加熱してください。	
煙が出たり、 いやなにおいがする	庫内に食品カスや油などが付いたままになっていませんか。 庫内のにおいが気になるときは、汚れをふき取った後、【脱臭】で カラ焼き(脱臭)をしてください。☞12ページ	
	庫内のカラ焼きの1度目ではありませんか。	

上記のことをお調べになり、まだ異常がある場合は、さし込みプラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店に ご連絡ください。

### 次の場合、故障ではありません。

こんな場合	説明
表示部に「高温」のバーが表示され、ファンが回る	レンジ本体・ドア・庫内や付属品などの温度が高いときに表示します。 (最大約30分) 表示中は冷却のためファンが回りますので、さし込みプラグを抜かない でください。ドアを開けてもファンが回っています。 表示中でも使用できますが、やけどのおそれがありますので、素手で さわらないでください。また、熱に弱い物(ラップやプラスチック容器な ど)を置かないでください。溶けたり変形するおそれがあります。
表示部に「換気」のバーが表示され、ファンが回る	庫内を換気するためファンが回り、最大約1分30秒表示されることがあります。(ドアを開けても回ることがあります。)表示が消えた後も赤外線センサー冷却のため、最大約30分ファンが回ります。
表示部に「0」が点滅表示される	「0」の点滅は【とりけし】キーを連続で5回押したときに表示されます。 【とりけし】キーを押すと、「0」の点滅が解除され、正常にご使用いただ けます。
加熱中にカチカチと音がする	加熱開始時や加熱中の制御音です。
加熱中にポコンと音がする	オーブン・グリル加熱のとき、熱によって庫内壁面が膨張するために 起こる音です。
加熱中にチリチリと音がする	インバーターが動作するときの音です。
加熱をしていないのに ファンが回る 加熱後ファンが回る	赤外線センサーを正しく動作させるためファンが回ります。 加熱後、庫内の換気や赤外線センサーを冷却するため最大約30分回ります。
加熱後、何度もブザーが鳴る	食品の出し忘れをお知らせするブザーです。 1分ごとにブザーが鳴ります。( 加熱終了後5分間 )
何もしていないのに カチッと音がする	電源が切れる音です。 (加熱が終了し、約5分後に電源が切れます。)
表示部をさわると黒い線が出る	静電気により出ることがあります。(しばらくすると、もとに戻ります。)
ドアがくもり、水滴が落ちる	食品から出た水蒸気により、ドアの内側がくもることがあります。 食品から出た水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴がつき、 レンジ本体の外部に落ちることがあります。 ふきんでふき取ってください。



### こんな表示が出たときは

表示部	原因	処 置
<b>以5〔</b> (点滅)	自動キー 食品を入れ、ドアを閉めてから 1分以内にキーを押しましたか。	再びドアを開閉して、1分以内 にキーを押してください。 食品なしで加熱されるのを 防ぐための機能です。
(ブザーが5回鳴る)	【2 ゆるやかあたため】【3 解凍】 【4 さしみ解凍】【5 茶わん蒸し】 【19 パスタ】 発酵・お好み温度20 以下 庫内が高温になっていませんか。	【とりけし】キーを押し、ドアを 開けてしばらく庫内をさまして からやり直してください。

ブザーが5回鳴り、表示部に次の表示が出たとき	
E1/E2/E3/E22/E30	表示内容を確認し、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号を お買い上げの販売店にご連絡ください。
E06/E33	電子レンジ加熱のとき、庫内が高温になっていませんか。 【とりけし】キーを押し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてからやり 直してください。それでも「E06」「E33」が表示されたときは、さし込み プラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご 連絡ください。

### 表示部に「D」が表示されているときは(デモ運転状態)



デモ運転状態のときは、加熱できません。

< デモの解除のしかた >

表示部の表示が点滅しているときは、【とりけし】キーを1回押す。

【とりけし】キーを5回押す。

(ピッピッとブザーが鳴り、表示部の「0」が点滅します。)

【あたため・スタート】キーを5回押す。

(ピッピーとブザーが鳴り、表示部の「0」が点灯表示に変わり、) 「D」が消えますと、正常にご使用いただけます。

<u></u> 危険

絶対にキャビネットをはずさない。また、分解・改造・修理をしない。

火災・感電・けがの原因になります。 修理はお買い上げ販売店にご相談ください。



分解禁

# メニュー編もくじ

アイデアクッキング・・・・・・・・・47	スチームグリル
お菓子・パン	焼きとり・・・・・・63 サテ・・・・・63
ショートケーキ・・・・・・・・・・・・・・48	鶏の照り焼き・・・・・・・・・63
シフォンケーキ・・・・・・・・・・・・・・49	さばの塩焼き・・・・・・・・・・・・64
抹茶シフォンケーキ	焼き魚メニュー一覧
パウンドケーキ・・・・・・・・・・・・49	いかの姿焼き・・・・・・・・・・・・64
クッキー(型抜き/しぼりだし)・・・・・・50	海鮮焼きメニュー一覧
チョコチップクッキー・・・・・・・50	(
ロールパン・・・・・・51	ヘルシーフライ
クリスピーピザ・・・・・・・52	フライ用パン粉・・・・・・・・・・65
シーフード / イタリアン	豚肉のポテトフライ・・・・・・・・65
カスタードプリン・・・・・・・52	ヒレカツ・・・・・・66
アップルパイ・・・・・・・・・53 りんごの甘煮	鶏ささみとえびの
ラルこの <sub>日</sub> 点	コーンフレーク揚げ・・・・・・・・66
スチームオーブン	えびのヘルシーフライ・・・・・・・66
スフレチーズケーキ・・・・・・54	野菜料理
コーヒーマーブルチーズケーキ かぼちゃスフレケーキ	
フランスパン・・・・・・・55	カポナータ・・・・・・・・・・・・・・・・・67
プチパン / チーズフランス	豚ニラキムチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・67
まめまめフランス	たっぷりきのこ汁・・・・・・・・・67
シュークリーム・・・・・・・・・・・・57	えのきとなめこのピリ辛煮・・・・・・・68
カスタードクリーム	根菜のサワーサラダ・・・・・・・・・68
エクレア / パリブレスト	きんぴらごぼう・・・・・・・・・・68
茶わん蒸し・・・・・58	豆腐料理
焼きいも・・・・・・・・・58 魚のホイル蒸し・・・・・・・・・59	
無のがイル※していていている。 鮭とパプリカのマヨネーズ風味・・・・59	くず豆腐・・・・・・・・・・・・・・・69
	麻婆豆腐・・・・・・・・・・・・・・・69
鶏肉の中華風蒸し・・・・・・・60 あったかりんご・・・・・・	かぼちゃ入り豆乳リゾット・・・・・・69
めりたがりんこ・・・・・・・・・・・・・・・・00 りんごのワイン煮	パスタンや炒芸・ブはん
ホイルケーキ・・・・・・・・・・・・・・・60	パスタ・お総菜・ごはん
ハンバーグ·······61	パスタをゆでる・・・・・・・・・・・70
ファイング・・・・・・・・・・・・・・・・・・・61	筑前煮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・71
いかとホタテのお焼き・・・・・・・・61	肉じゃが・・・・・・71
V.13 C.3.7 7 0303/LC	かぼちゃの含め煮・・・・・・・・・・71
グラタン	かれいの煮つけ・・・・・・・・72
フカロニグラねン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	あさりの酒蒸し・・・・・・・・・・・・72
マカロニグラタン・・・・・・・・・62 ホワイトソース	あさりのワイン蒸し
なすとトマトのグラタン・・・・・・・62	えびのチリソース・・・・・・72
	ごはん・・・・・・73
	赤飯・・・・・・73
	山菜おこわ・・・・・・・・・・・・・73

本書のオープンメニュー(スチームオープンメニューを除く)は、予熱なしの指導になっています。

市販の料理ブックで予熱が必要なメニューのときは、【オーブン】を2度押し(予熱あり)して焼いてください。 © 38ページ料理写真は調理後の盛り付け例です。

計量は、1カップ = 200 m L、大さじ1 = 15 m L、小さじ1 = 5 m Lを使用しています。(1 m L = 1 c c) 料理の仕上りは、食品の種類・形・量・大きさ・初期温度・室温・電源電圧などによって多少異なります。


クッキングガイドの調理時間・温度は目安です。

おもちは、庫内が大きくヒーターとの距離が離れているため焼けません。

# アイデアクッキング


### 豆腐の水切り

豆腐をペーパータオルに包み 平皿にのせ、1丁(約300g)に つき、【レンジ出力500W】で 約2~3分に合わせ、【スター ト】を押して加熱。 ふきんで水気をふき取る。



### せんべい・クッキーの乾燥


重ならないように平皿に広 げ、【レンジ出力600W】で 様子をみながら加熱。 加熱直後はまだ湿った感じが するが、しばらくするとパリ ッと乾燥してくる。



### 干ししいたけを戻す

水で戻すより早くふっくらと 戻る。

干ししいたけを容器に入れ、 ひたひたの水を加えてふたな しで【レンジ出力600W】で 様子をみながら加熱。



### パン粉づくり

固くなった食パンをミキサーで 細かくくだき、皿に広げる。 ふたなしで1カップ(約50g) につき【レンジ出力600W】で 約2~3分に合わせ、【スター ト】を押して加熱。 途中30秒ごとに混ぜる。 ペーパータオルに移し、さます。



### ごまめの乾燥

平皿に広げ、【レンジ出力 600W】で途中混ぜながら

50gで約2~3分。 途中30秒ごとに混ぜる。



### ジャム

深めの耐熱容器に材料を入 れ、ふたなしで【レンジ出力 700W】で約14~16分加熱。 途中1~2度アクを取ってか き混ぜる。

加熱直後はサラリとしている が、さめるととろみがついて 固くなる。



いちごジャム

いちご ······ 300g (ヘタをとる)


砂糖 · · · · · · 120g レモン汁・・・・・・小さじ2 サラダ油 ・・・・・・1~2滴 キウイジャム

キウイ・・・5個(正味300g) (皮をむいて小さく切る) グラニュー糖 ······160g しレモン汁・・・・・・大さじ1

キウイとグラニュー糖を 合わせてなじませておく。

### カリカリベーコン

ペーパータオルを敷いた皿に ベーコンを広げ、上にもペー パータオルをかける。 【レンジ出力600W】に合わ せ、【スタート】を押して加熱。 3枚で約2~3分。 余分な水分や脂が吸い取ら れてカリカリになる。



りんごジャム りんご (紅玉) ····· 300g (皮をむき、芯をとって 塩水につけてすりおろす) 砂糖 ······140a レモン汁・・・・・・小さじ2



# ショートケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	焼き上げ
焼き上げ オートメニュー		約43分
24ケーキ	下段	

### 材料

(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)

スポンジケーキ
• 卵 ·························· M寸4個
● 砂糖(ふるう)······120g
• 薄力粉(ふるう)・・・・・・・120g
• 🗚 { バター(小さくきざむ)・・・20g 牛乳・・・・・・・大さじ1
<ul><li>バニラエッセンス・・・・・・少々</li></ul>
- 7六番分がく カルーボレフ ト

硫酸紙(型に敷く)ホイップクリーム

• 生クリーム・・・・	300mL
● 圆 ∫ 粉砂糖・・・	·····・大さじ5 ····・少々
<b>し</b> ブランデー	·····少々
シロップ	

● © { 砂糖・・・・・・・・・大さじ5 水・・・・・・・大さじ5 (合わせてレンジ出力700Wで約2分加熱)

• リキュール ·····・・・・ 大さじ1 (©と合わせる)

いちご・・・・・・・25~30個

### 作り方

### スポンジケーキ

● ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。



- ② 耐熱容器に
  600W
  で約20秒加熱してバターを溶かす。
- ③ 卵は卵白と卵黄に分け、別々のボールに入れる。卵白は泡立器でツノが立つまで泡立て、半量の砂糖を2~3回に分けて入れ、つやが出るまでさらに泡立てる。



- ④卵黄に残りの砂糖を入れ、白く もったりするまで泡立てる。
- ⑤ ③に④とバニラエッセンスを加えて 混ぜ合わせる。
- ⑤ ⑤に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないように、さっくりと粉が消えるまで混ぜ合わせ、②をふりまくように加えて混ぜる。

バターは底に沈みやすいので、底から すくいあげるように手早く混ぜ込む。 ⑦ ●に⑤を流し入れ、トントンと軽く たたいて空気抜きをする。



- ③ 黒角皿の中央に⑦をのせて下段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【24 ケーキ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
  - 手動のとき オーブン(予熱なし)160 約40~45分 竹串をさして、何もついてこなければでき上がり。

加熱後、もう少し焼きたいときは、 14ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

焼き上がれば、すぐに型ごと20cm 位の高さから1回落とし、焼き縮み を防ぐ。型から出し、硫酸紙をはず してネットにのせてさます。

### デコレーション

- よく冷やした生クリームに®を加え、ツノが立つまで泡立てる。
- ② スポンジケーキは横半分に切り、切り口と表面にシロップをぬる。
- ③ いちごは飾り用のものを残して薄切りにし、ホイップクリームと共に挟み込む。残りのクリームといちごで好みのデコレーションに仕上げる。



直径15~24cmのサイズのケーキを焼くことができます。

作り方は21cmの型と同じ要領です。 手動で焼くときは【オーブン】(予熱なし)160 で焼きます。(時間は右表参照) 15cmは手動で焼いてください。 (自動ではできません。)

直径 材料		15cm	18cm	21cm	24cm
卵		M寸2個	M寸3個	M寸4個	M寸5個
砂糊	<b>•</b>	50g	90g	120g	170g
薄力粉		50g	90g	120g	170g
バタ	_	10g	20g	20g	25g
牛孚	l	大さじ <sup>1</sup> /2	小さじ2	大さじ1	大さじ1 <sup>1</sup> /2
仕上り調節			弱	標準	強
加熱時間	自動		約40分	約43分	約46分
の目安	手動	約35分	約38~43分	約40~45分	約45~50分



# シフォンケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オーブン	なし	約50分

### パリエーション……


抹茶シフォンケーキ

### 材料

### 作り方

- ●ボールに卵黄と砂糖の半量を入れ、 泡立器で白っぽくなるまで泡立て、 水、レモン汁、レモンの皮の順に 加えて混ぜる。さらにサラダ油を 少しずつ加えながら混ぜる。
- ② ●にAを加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。

- ④ ②に③の¹/₃量を加えてよく混ぜ、 残りの③を加えてゴムべらでさっく りと泡をつぶさないように混ぜる。
- ⑤ 型に④を流し入れ、側面をトントンとたたいて空気抜きをし、庫内中央に直接置く。【オーブン】を1度押し(予熱なし)160 で約50~60分に合わせて焼く。



黒角皿は使用しない

⑤ 加熱後、すぐ逆さまにしてさます。 完全にさめたら、型とケーキの間に ナイフを入れてケーキをはずす。

### 

- 作り方母で空気抜きをするときは、軽くたたいてください。強くたたくと逆に空気が入り、大きな穴ができることがあります。
- ケーキをさますときは、逆さま にしないと生地の重みで縮んで しまいます。
- お好みでホイップクリームを添 えてもよいでしょう。



# パウンドケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	焼き上げ
焼き上げ オーブン	下段	約60分

材料
(9×18×6cmの金属製パウンド型1個分)
• バター(小さくきざむ)・・・・・100g
● 砂糖 ······80g
• 卵(溶きほぐす)・・・・・・・2個
「薄力粉······120g
• A ベーキングパウダー ・・・・・・・・・・小さじ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
・・・・・・・・・・・・・小さじ1/2
(合わせてふるう)
• ドライフルーツ
「レーズン・・・・・・50g
ドレンチェリー・・・・・30g
) (みじん切りにし、ブランデー ) 大さじ1につけておく)
<ul><li>バニラエッセンス・・・・・・少々</li></ul>

• 硫酸紙(型に敷く)

#### 作り方

- ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。
- ② 耐熱性のボールにバターを入れ、 【レンジ出力200W】で約30秒~1 分加熱してやわらかくする。泡立器 でクリーム状になるまで混ぜ、砂糖 を3回に分けて混ぜ込む。
- ② ②に卵を少しずつ加えながら混ぜ、 ドライフルーツとバニラエッセンス を加える。
- **⑤** ●に**②**を流し入れ、表面を平らにして中央を少しくぼませる。
- ⑤ 黒角皿の中央に●をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし) 150 で約60~70分に合わせて焼く。

竹串をさして何もついてこなければで き上がり。

**⑦** 型から出し、硫酸紙をはずしてネットにのせてさます。



# クッキー

+	-/メニュー	付属品	加熱時間
	でじらえ シンジ出力	なし	焼き上げ
オ	焼き上げ ートメニュー シクッキ <i>ー</i>	下段	約19分

### 型抜きクッキー

### 作り方

- ●耐熱性のボールにバターを入れ、 【レンジ出力200W】で約30秒加熱 してやわらかくする。白っぽくなる まで練り混ぜ、砂糖を加えてさらに よく混ぜる。
- ② ●に卵とバニラエッセンスを加えて 混ぜ、薄力粉を加えてさっくりと混 ぜる。
- ❸ 生地をまとめてラップに包み、冷蔵庫で約30分休ませる。

#### 型抜きクッキー

#### 材料(約32個分)

- バター(小さくきざむ)・・・・・・70g
   砂糖・・・・・・・・50g
   卵(溶きほぐす)・・・・・・・・・1/2個
- バニラエッセンス・・・・・・・少々薄力粉(ふるう)・・・・・・140g

### しぼりだしクッキー

### 材料(約14個分)

バター(小さくきざむ)・・・・・60g
 砂糖・・・・・・30g
 卵(溶きほぐす)・・・・・・½個
 バニラエッセンス・・・・・少々
 薄力粉(ふるう)・・・・・・80g
 ドレンチェリー(みじん切り)・適量
 レーズン(みじん切り)・・適量

ココア生地を作るときは、薄力粉に ココア大さじ1を加えます。

### ③をラップとラップの間にはさみ、 めん棒で約5mmの厚さにのばす。

⑤ 黒角皿にサラダ油を薄くぬり、 
 を好みの型で抜き、間隔を開けて並べる。





- ⑤ ⑤を下段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 クッキー】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
  - 手動のとき オーブン(予熱なし)180 約18~22分

加熱後、もう少し焼きたいときは、 1 4ページ( 延長機能の使いかた )を 参照ください。

### しぼりだしクッキー

### 作り方

- 生地は型抜きクッキー●、②と同じ 要領で作り、絞り出し袋に入れる。
- ② 黒角皿にサラダ油を薄くぬり、●を 間隔を開けて絞り出し、Aを飾る。
- 3 ②を下段に入れ、型抜きクッキーと同じ要領で焼く。
  - 手動のとき オーブン(予熱なし)180 約18~22分

加熱後、もう少し焼きたいときは、 14ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。



# チョコチップクッキー

キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	焼き上げ
焼き上げ オートメニュー 25クッキー	下段	約18分

#### 材料(約14個分)

• ハダー( 小さくささむ )・・・・・・4 U g
● 砂糖 ······40g
• 卵(溶きほぐす)・・・・・・・・1/2個
• バニラエッセンス・・・・・・少々
• チョコレート · · · · · · 50g
(粗くきざむ)
● くるみ(粗くきざむ)・・・・・・20g
ſ薄力粉 · · · · · · · 70g
• A ベーキングパウダー 小さじ <sup>1</sup> / <sub>3</sub>
· (A) ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 小 さ じ ¹/₃
(合わせてふるう)

- 型抜きクッキーの●と同じ要領でバターと砂糖を混ぜる。卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、チョコレートとくるみを加えて混ぜる。
- ② ●にAを加えてさっくりと混ぜる。
- ③ 黒角皿にオーブンシートを敷き、 
  を大さじ1ずつ並べ、下段に入れる。 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【25 クッキー】に合わせ、【仕上り調節】弱に合わせて 【スタート】を押して焼く。
  - 手動のとき オーブン(予熱なし)170 約16~20分 加熱後、もう少し焼きたいときは、 14ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。



# ロールパン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オーブン	下段	焼き上げ 約20分

### 材料(9個分)

・ 強力粉・・・・・・・180g・ ドライイースト・・・・・・小さじ²/₃

▼ トライイースト・・・・・・小さし<sup>2</sup>/3 (予備発酵のいらないもの)

• **バター**(室温にもどしておく)・・・・25g

• 溶き卵  $\left\{ egin{array}{ll} 卵黄・・・・・・・・1個分 \\ 水・・・・・・・小さじ1 \end{array} \right.$ 

### 作り方

### ●材料の混合

ボールに強力粉を入れ、中心をくぼませてドライイーストと④を入れ、木じゃくしでまわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

### 2材料をこねる

●にバターを少しずつ加え、手にべ とつかなくなるまでよくこねる。

### **3**生地のたたきつけ

薄く打ち粉をした台に❷を取り出し、たたきつける生地の面をそのつど変えながら、平均して約100~150回たたいてなめらかで弾力のある生地を作る。



### 4 生地を丸める

生地のなめらかな面を出すようにして丸くまとめ、薄く粉をふった耐熱性のボールに入れる。

### 61次発酵

④にぬれぶきん、またはラップをして 黒角皿にのせ、下段に入れる。【オー ブン】を1度押し(予熱なし)40 で 約40~50分に合わせて発酵させる。

### **6**フィンガーテスト

生地が2~2.5倍の大きさに発酵したら指に粉をつけ中央を押してみる。指穴がそのまま残っているようなら十分発酵している。すぐに戻るようなら発酵不足なので、時間を追加する。

穴の周囲にしわができて生地がへこむ のは発酵のしすぎです。



### **7**ガス抜き

発酵が十分であれば、生地を手で軽くおさえ、ガス抜きをする。



#### 8分割

生地を包丁かスケッパーで9等分(1個約40g)にする。



#### ¶ベンチタイム

③の生地を丸くまとめ、表面が乾燥しないようにぬれぶきん、またはラップをかぶせて約20分休ませる。

### **D**成形

生地をにんじん形にし、めん棒で細長い三角形にのばして幅の広い方からくるくる巻く。





生地を傷めないように、やさしく扱って ください。

### ●成形発酵(2次発酵)

黒角皿にサラダ油を薄くぬり、成形した生地を巻き終わりを下にして並べ、表面に霧を吹いて下段に入れる。【オーブン】を1度押し(予熱なし)40 で約20~30分に合わせて、2~2.5倍の大きさになるまで発酵させる。

発酵不足の場合は、様子を見ながら時間を追加してください。

#### **心**焼き上げ

成形発酵が終われば、生地の表面に溶き卵を薄くぬり、下段に入れる。 【オーブン】を1度押し(予熱なし) 170 で約20~25分に合わせて焼く。



### ポイント

- 作り方❸で生地をたたいている間、手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面で他の面を 包みこむようにして、毎回違った面がたたけるようにします。
- 生地のこね方が足りないと小さめのかたいパンになってしまいます。
- 季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。



# クリスピーピザ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オーブン	下段	約18分

### 作り方

● ロールパン(51ページ参照)の●~⑤と同じ要領で生地を作り、ガス抜きをして丸め、固く絞ったふきんをかけて約20分休ませる。

- ② 台に薄く打ち粉をし、 ●をめん棒で 直径約23cmの円にのばして、サラ ダ油を薄くぬった黒角皿にのせてピッタリと敷く。
- 3 ②のふちを少し残し、ピザソースを ぬって、具をのせ、軽く塩・こしょ うをして全体にチーズをのせる。
- ④ ③を下段に入れ、【オープン】を1度 押し(予熱なし)220 で約18~ 22分に合わせて焼く。

材料(直	径約	约2	3с	m Ø	りピ	ザ1	枚分	)
ピザ生地	,							
• 強力粉							. 12	0 0

・ドライ	イイースト・・・・・・	· · · · 小/	<del></del>	じ <sup>2</sup> /3
(予備	発酵のいらないもの	)		
	〔砂糖 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	…大	さ	じ1/2
_				

	砂糖・・・・・・・・大さし  /:
• (A) .	砂糖・・・・・・・・・大さし'/:   塩・・・・・・・・・・小さじ <sup>1</sup> /:
_	牛乳( 室温のもの )・・・・ 8 0 ml
・バタ	

∫ 玉ねぎ(薄切り)・・・・・・・・30g
コーン( 缶詰・粒状のもの )・・・・20 🤉
ツナ( 缶詰 )・・・・・・・・・・・ 3 0 🤉
ウインナー( 薄切り )・・・・・・・2個
トマト(薄切り)・・・・・¹/3個(約50g
【ピーマン(輪切り)・・・・・・・1個
ピザソース (市販品)・・・・・・・適量

- ピザ用チーズ・・・・・・・70g塩・こしょう・・・・・・各少々
- 市販の冷蔵または冷凍ピザは、食品メ

市販の冷蔵または冷凍ピザは、食品メーカー指定の調理方法で様子を見ながら焼いてください。

### パリエーション……

### シーフードピザ

玉ねぎ(薄切り) ベーコン(細切り) マッシュルームの 缶詰(薄切り) むきえび、いか(皮をむいて輪切り) 貝 柱、チーズの順にのせる。また、いかや貝柱は軽く酒蒸 しをしてから使ってもよいでしょう。

### イタリアンピザ

生地にトマトソースをぬり、バジル、アンチョビ(缶詰) チーズ、黒オリーブの順にのせる。



# カスタードプリン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	焼き上げ
焼き上げ オーブン	下段	約25分

材料(直径6cmのプリン型9個分) カラメルソース

• △ {砂糖 ···································
• 水 大さじ1
卵液
● 牛乳・・・・・・2カップ( 400mL )
● 砂糖 ·····80g
● 卵(溶きほぐす)・・・・・・・4個
<ul><li>バーラエッセンフ・・・・・・ルク</li></ul>

### 作り方

> 水を入れたとき、はじくので、 やけどに注意してください。

② プリン型に薄くバターをぬり、●を 分け入れる。

- 耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、【レンジ出力700W】で約2~3分加熱し、砂糖を溶かして人肌位にさます。
- ③に卵を加えて混ぜ、裏ごしをする。 バニラエッセンスを加えて②に流し 入れる。

### ▲ 注 意

カラメルソースを作るとき、時間 をかけすぎないでください。焦げ たり発火することがあります。また、 加熱後は熱くなっていますので、 やけどにご注意ください。



### 材料

# アップルパイ キー/メニュー 付属品 加熱時間 オーブン 約30分

### 作り方

- 魚を合わせてふるい、バターを加えて指先で混ぜ込み、分量の冷水をひとまとまりになるまで少しずつ加えながら混ぜる。
- グバターの形がまだ残っている状態でひとまとめにしてラップに包み、冷蔵庫で約1時間ねかせる。
- 台に薄く打ち粉をし、②をめん棒で 約1cm厚さの長方形にのばす。
- ④ ③の生地を三つ折りにし、再び長方 形にする。 ③と ④を4~5回繰り返 し、半分に分ける。



**⑤ ②**の半量を約25×25cmにのばし、この上にパイ皿をふせて型よりひとまわり大きく切る。

下段

- パイ皿にサラダ油を薄くぬり、生地をのせてピッタリと敷き、まわりの生地を切り落とす。
- **⑦** ⑤の底全体にフォークで穴をあけ、 りんごの甘煮をつめる。
- ④の残りの生地を約25×31cmの 長方形にのばし、25cm角の正方 形を1枚と幅2cmのリボンを3本 取る。
- ⑤ ⑦のふちに溶き卵を塗り、⑥の生地をかぶせて余分な生地を切り落とす。



- ⑩ふちに溶き卵をぬり、❸で取ったリボンを押さえながら重ねる。表面に包丁で切り込みを入れ、あまった生地を飾りつけて表面全体に溶き卵をぬる。
- 1 黒角皿の中央に®をのせて下段に入れ、【オーブン】を1度押し(予熱なし)210 で約30~40分に合わせて焼く。

加熱途中に表面のこげが気になるとき は、アルミホイルをかぶせてください。

### りんごの甘煮

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約15分

#### 材料(アップルパイ1個分)

- りんご……3個(正味600g)砂糖……50g
- レモン汁・・・・・・・大さじ1シナモン・・・・・少々
- コーンスターチ・・・・・大さじ<sup>1</sup>/<sub>2</sub> (同量の水で溶く)

- りんごは8等分し、皮と芯を取って 厚めのいちょう切りにする。
- ② 耐熱容器に ●とレモン汁、砂糖を入れてラップをし、【レンジ出力500W】で約13~16分加熱する。
- ❸ ②の汁気を切り、シナモンとコーンスターチを加えて混ぜ、【レンジ出力700W】で約2分加熱する。

# ステームオープシ

# スフレチーズケーキ



#### 材料

(直径18cmの底の抜けない金属製ケーキ型1個分)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	
焼き上げ スチームオーブン ⑩スフレチーズ		焼き上げ 約 5 8 分
ケーキ	下段	

• 硫酸紙(型に敷く)

#### 作门方

- ケーキ型の内側にバター(分量外) をふちまでたっぷりとぬり、底に 硫酸紙を敷く。
- ② 耐熱性のボールにクリームチーズ とバターを入れ【レンジ出力 200W】 で約1分30秒~2分加熱してやわらかくする。なめらかになるまで 泡立器でよく混ぜる。
- ③ ②に砂糖の半量を加え、しっかり 混ぜ、卵黄を加えてなめらかにな るまで混ぜる。
- ④ ⑤ に生クリーム、牛乳、レモン汁、 ブランデー、薄力粉の順に加え、 そのつど泡立器でしっかり混ぜる。

- 別のボールで卵白をツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。
- ② に⑤の¹/₃量を加えて卵白のダマがなくなるまで混ぜ合わせる。 残りの⑤を2回に分けて加え、さっくりと泡をこわさないように、 生地となじむまで混ぜる。
- ❸ ●に ⑦ を流し入れ、型を軽くたたいて空気抜きをする。

- ③ ブザーが鳴って予熱が終われば、 黒角皿の中央にぬらしたペーパー タオル2枚を敷き、⑤をのせて溝 に熱湯(80 以上)300mLを注ぐ。 下段に入れ、【スタート】を押して 焼く。
  - 熱湯を注ぐときは、やけどに注意し てください。

加熱途中に表面のこげが気になると きは、アルミホイルをかぶせてくだ さい。

加熱後、もう少し焼きたいときは、 14ページ( 延長機能の使いかた )を 参照ください。

加熱後、室温でさまし、ケーキが型の高さくらいまで沈んだら、型から出してあんずジャムをぬる。



材料・生地の作り方、焼き方はスフレチーズケーキと同じです。

### コーヒーマーブルチーズケーキ

### かぼちゃスフレケーキ



### 作り方

インスタントコーヒー大さじ<sup>1</sup>/<sub>2</sub> と砂糖小さじ1を湯大さじ<sup>1</sup>/<sub>2</sub>で溶き、作り方**⑦**の最後で加えて軽くひと混ぜする。



#### 作り方

クリームチーズとバターの代わりに裏ごししたかぼちゃ180gを使う。

レモン汁は加えません。

# フランスパン



### 材料(2本分)

	(フランスパン専用粉 ·····250g
	ドライイースト ・・・・・・3g
• (A)	フランスパン専用粉 ·····250g ドライイースト ····3g (予備発酵のいらないもの) 粉末モルト ·····小さじ <sup>1</sup> / <sub>4</sub>
	粉末モルト・・・・・・・・小さじ1/4
	【塩 ·····小さじ²/₃
	(水(約20 )······160mL
• (B)	∫水( 約 2 0 →)・・・・・・・1 6 0 mL ◯ レモン汁・・・・・・・1 滴

キー / メニュー	付属品	加熱時間
発酵 オーブン 焼き上げ スチームオーブン ®フランスパン	下段	焼き上げ 約31分

### 準備するもの

- キャンバス地
- ・オーブンシート(黒角皿の大きさに切っておく)
- ・カミソリ
- 生地を移動させる板 約30×20cmの段ボールに紙を巻きつけてとめる。 (右参照)



#### 作り方

● 材料の混合

ボールに Aを入れ、手で軽く混ぜ合わせる。中央をくぼませて Bを入れ、まわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

2 材料をこねる

薄く打ち粉をした台に
●を取り出し、 手のひらに体重をかけてよくこねる。

3 生地のたたきつけ

②をたたきつける面をそのつど変えながら、平均して約100~150回たたきつけて弾力のある生地を作る。生地をのばしてみて薄い膜ができるようならこね上がり。

こね上がりの温度は約24 が適温 です。材料の温度で調節します。

⚠ 生地をまるめる

生地のなめらかな面を出すように して丸くまとめ、薄く油をぬった 耐熱性のボールに入れてラップを する。

**⑤** 1 次発酵(1回目)

●を黒角皿にのせ、下段に入れる。 【オーブン】を1度押し(予熱なし) 30 で約120分に合わせて1.5~ 2倍の大きさになるまで発酵させる。

発酵不足の場合は、様子を見ながら 時間を追加してください。

### ❸ガス抜き

生地を手で軽くおさえてガスを抜き、丸めなおしてボールに入れる。 このとき、ガスを抜きすぎないようにする。

**⑦**1次発酵(2回目)

⑤に再びラップをし、⑤と同じ要領で発酵させる。黒角皿にのせて下段に入れ、【オーブン】を1度押し(予熱なし)30 で約60分に合わせて1.5~2倍の大きさになるまで発酵させる。

8 分割・ベンチタイム

生地をスケッパーで2等分にする。 切り口を中に包み込むように丸く まとめ、表面が乾燥しないように ぬれぶきん、またはラップをかぶ せてあたたかいところで約40分休 ませる。

9 成形

薄く打ち粉をした台に③の生地を移す。手の腹で押えて四角く、平らにのばし、向こう側から¼を手前に折って閉じ目を親指の付け根で押える。



手前からも同様に折り、閉じ目を 押える。



さらに向こう側から半分に折り、 合わせ目をしっかり閉じる。



閉じ目を上にして平らに押え、もう一度、向こう側から半分に折って、合わせ目をしっかりと閉じる。閉じ目を下にして台の上で転がすようにし、約22cmの長さにのばす。

気泡が大きい方がおいしくできるので、 成形するときは、押えつけてガスを 抜きすぎないよう注意します。

フランスパンの生地はデリケートなので、生地に触わりすぎたり、引っぱりすぎたりするとうまく焼けないことがあります。

### ① 成形発酵

黒角皿にキャンバス地を敷き、キャンバス地をたるませて壁を作り、壁の間に生地を閉じ目を下にして並べる。(布どり)



生地に霧を吹いて下段に入れ、【オーブン】を 1 度押し(予熱なし)30 で約40~45分に合わせて発酵させる。

発酵終了後、焼き上げに入るまで、 生地が乾燥しないように端のキャンバス地をかぶせてラップをし、 あたたかいところに置いておく。

表面が乾燥しているようなら、途中 で一度、霧を吹く。 オーブンの予熱をする。もう一枚の黒角皿を下段に入れ、【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【8フランスパン】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。予熱時間約15分

### № クープ(切り込み)入れ

オープンシートの上に、生地を閉 じ目が下にくるように板を使って コロリと移しかえる。



生地の表面に3本ずつ、カミソリでクープを入れる。 表面の皮をそぐように浅く入れる。



クープは浅くそぐように入れると焼 き上がりにきれいな割れ目ができます。

### № 焼き上げ

ブザーが鳴って予熱が終われば、庫内から黒角皿を出してすばやくドアを閉める。予熱した黒角皿にでをオープンシートごと移し、生地に霧を吹く。ドアを開けてドアの上で黒角皿の溝に熱湯(80 以上)100mLを注ぎ、下段に入れてすぐにドアを閉める。【スタート】を押して焼く。

黒角皿を出し入れするときや、熱湯を注ぐときは熱いので、やけどに注意してください。

焼きムラが気になるときは、途中で パンの前後を入替えてください。

加熱後、もう少し焼きたいときは、 14ページ(延長機能の使いかた)を 参照ください。

### ポイント

- 作り方 ③ で生地をたたいている間、 手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面で他の 面を包みこむようにして、毎回違っ た面がたたけるようにします。
- 生地のこね方が足りないと小さめの かたいパンになってしまいます。
- ・季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。



フランスパンと同じ生地を使い、いろいろな種類のパンが楽しめます。

### プチパン(6個分)



#### 作日)

- ● ~ ●まで同じ要領で生地を作り、 で 6 等分にして約 30 分休ませる。
- ② 可成形で、やさしく丸めなおし、閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目は下にしておく。
- **3 ⑩** ~ **①** をし、**⑫** クープは十文字に入れ、同様に焼く。



### チーズフランス(4個分)



### まめまめフランス(2個分)



#### 作り方

- ● ~ ●まで同じ要領で生地を作り、 ③ で4等分にして約30分休ませる。
- ② ① 成形で、縦長のだ円形にのばし、中央にプロセスチーズ(1cm角切り)をそれぞれ30gずつのせる。向こう側から⅓手前に折り、手前からも同様に折ってしっかり閉じる。閉じ目を下にして形をととのえる。
- ❸ ⑩ ~ ❶をし、⑫クープは平行に3本入れ、同様に焼く。



- 好みの甘納豆 150g をさっと水洗いして表面の砂糖を洗い流し、ペーパータオルで水気をよくふいておく。
- ② ~ ●まで同じ要領で生地を作り、● の生地に甘納豆を 2 回に分けて加え、 折りたたむようにしてまんべんなく混ぜ込む。
- 3 生地を丸くまとめて ~ 3 と同じ要領で発酵させ、休ませる。
- ④ の成形で、丸くのばし、手前から巻いて閉じ目をしっかり閉じる。 閉じ目を下にしてフットボール形に形をととのえる。
- **⑤ ⑩** ~ **⑩** をし、**⑫** クープは横一文字に入れ、同様に焼く。

# ステームオープシ

# シュークリーム



キー / メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	焼き上げ
焼き上げ スチームオーブン		約33分
⑨シュークリーム	下段	

#### 材料(9個分)


・バター(小さくきざむ)・・・・・50g
•水 ·····80mL
・薄力粉(ふるう) · · · · · · · 50g
• 卵(溶きほぐす) · · · · · · · 約3個
• カフタードクリール

#### 作り方

> 十分に沸とうしないと生地がうまく ふくらみません。

- ② **①** に薄力粉を 1 度に入れて手早く 混ぜる。さらに【レンジ出力 700W】 で約40秒加熱する。
- 3 ② に卵を少しずつ加えながらよく 混ぜ合わせる。木べらですくって ゆっくり落ちるくらいの固さにする。
- オーブンを予熱する。【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【9シュークリーム】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。 予熱時間 約10分

■ 黒角皿にサラダ油をぬり、絞り出し袋にし袋に● を入れて直径約4cmに絞り出す。



熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。

生地を庫内に入れたら、焼き上がるまで絶対にドアを開けないでください。

⑦ 焼き上がれば、すぐに黒角皿からはずしてネットの上でよくさまし、切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。

### ▲ 注 意

バターと水を加熱するとき、バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ることがあります。 深めの耐熱容器を使い、バターは小さくきざんで水と一緒に入れて加熱してください。

### カスタードクリーム

キー / メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約6分

### 材料(シュークリーム約9個分)

・牛	乳・・・・・・・・・・2 カップ( 400mL )
	薄力粉 · · · · · · · · 大さじ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
• 🕟	コーンスターチ · · · · · · 大さじ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
A	コーンスターチ・・・・・大さじ 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 砂糖・・・・・・・60g
	(合わせてふるう)
• 卵	黄 · · · · · · · 3 個分
	/ 11° 5
	ハター・・・・・・・・大さし1
• B	バター・・・・・・・・大さじ1   バニラエッセンス・・・・・・少々

#### 作り方

- ② 別の耐熱容器に (A) を入れ、 ① を少しずつ加えながら泡立器でよく混ぜる。
- ③ ② に卵黄を少しずつ加えて混ぜ、 【レンジ出力700W】で約4~5分、 途中2~3回混ぜながら加熱する。
- ④ ③ に B を加え、手早く混ぜてさます。

### /ド/エー ション

### エクレア



### パリブレスト



#### 作り方

黒角皿にシュー生地を棒状に6本絞り出し、シュークリームと同じ要領で焼く。

焼き上がったらよくさまし、横から切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。上に溶かしたチョコレートをぬる。

#### 作り方

黒角皿にシュー生地をリング状に絞り出し、表面にスライスアーモンド(適量)をはりつけてシュークリームと同じ要領で焼く。

焼き上がったらよくさまし、横半分に切って下の部分にカスタードクリームをつめ、さらに泡立てたホイップクリームやフルーツなどをつめる。

# 茶わん蒸し



キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ⑤茶わん蒸し	下段	約40分

### ♠ 注 意

ヒーターの熱で黒角皿と容器が熱くなりますので、取り出すときは 気をつけてください。

#### 材料(4人分)

• 鶏ささみ ·····40g
・ 酒・しょうゆ・砂糖 ・・・・・・・各少々
• 卵 · · · · · · · · M 寸 3 個
「だし汁・・・・・2 <sup>1</sup> /₄カップ( 450mL )
・A 塩・薄口しょうゆ · · · 各小さじ 1 弱 みりん · · · · · · · · · 小さじ 1/ <sub>2</sub>
みりん ······小さじ ½
・えび・・・・・・・・・・・4尾
(背わたを取り、尾を残して殻をむく)
<ul><li>・ 干ししいたけ・・・・・・・・2 枚</li></ul>
(もどして半分に切る)
<ul><li>かまぼこ・・・・・・・・・・・・4枚</li></ul>
<ul><li>ぎんなん・・・・・・・8粒</li></ul>
• みつ葉 ・・・・・・・・・・・・少々

#### 作り方

- ささみはすじを取って、ひと口大に切り、酒・しょうゆ・砂糖で下味をつけておく。
- ② 卵と A の材料を混ぜ合わせ、裏ごしをする。
- オーブンを予熱する。【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【5茶わん蒸し】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。

予熱時間 約10分

- ずザーが鳴って予熱が終われば、 黒角皿の中央にぬらしたペーパータオル2枚敷き、●を寄せて置く。 満に熱湯(80 以上)300mLを注いで下段に入れ、【スタート】を押して加熱する。

加熱後、もう少し加熱したいときは、 14ページ( 延長機能の使いかた )を 参照ください。

 できあがれば、みつ葉をのせて 5 分ほど蒸らす。

### ポイント

- ●容器は、高さが約7cm以下のものをお使いください。
- ●茶わん蒸しは1~4個までできます。1・2個は【仕上り調節】を弱、3・4個は標準に合わせます。
- 竹串を刺してみて、澄んだ汁が出ればできあがりです。
- ●卵液の温度は常温(約20~25)の状態から加熱します。
- •器の大きさにより仕上りが多少変わります。
- ・仕上りがゆるめのときは、庫内に入れてしばらく蒸らしてください。または【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 №314ページ

# 焼きいも



キー / メニュー	付属品	加熱時間
オーブン	下段	約40分

#### (材料(4本分)

・さつまいも ·····4 本(1本約200g)

- さつまいもはきれいに洗い、水気をふき取る。
- ② 黒角皿に ① を並べ、溝に熱湯(80以上)50mLを注いで下段に入れる。
- ③ 【オーブン】を1度押し(予熱なし) 250 で約40~50分に合わせ て焼く。

# ホイル蒸し

キー / メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン ⑥ホイル蒸し	下段	約17分



熱湯を注ぐときや、入替えをする ときは、やけどに注意してください。



#### アルミホイルの包み方

アルミホイルの中央に材料をのせ、手前と向こう側の端を上のほうで合わせて2~3回折りたたみます。 次に左右の端をそれぞれ2~3回折って、ぴったりと閉じます。 アルミホイルが薄い場合は2枚重ねてください。



魚のホイル蒸し

77777 (4人刀)
・白身魚 ·····4 切れ(1 切れ 約80g)
・A 塩・こしょう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・えび・・・・・・・・・・4 尾
(殻をつけたまま背わたを取る)
・生しいたけ(軸を取る)・・・・・・・4枚
・みつ葉 (4cm 長さに切る)······適量
・バター・・・・・・・・・・・・・・・・少々
・アルミホイル(25 × 30cm)・・・・4 枚
・レモン(輪切り)・・・・・・・・4枚

- 魚に A をふりかけてしばらくおく。
- 2 オーブンを予熱する。【スチームオ ーブン **】**を押し、操作ダイヤルを回 して【6 ホイル蒸し】に合わせ、【ス タート】を押して予熱する。

予熱時間 約10分

- ❸ 一人分ずつ包む。アルミホイルに ●を置き、えび、しいたけ、みつ葉、 バターの順にのせてぴっちりと包む。
- ④ ブザーが鳴って予熱が終われば、 黒角皿に 3をのせて溝に熱湯(80 以上)100mLを注ぎ、下段に入 れ、【スタート】を押して加熱する。
- **⑤** 蒸し上がった **⑥** にレモンを添える。



鮭とパプリカの マヨネーズ風味

### (材料(4人分)

・生鮭·····4 切れ(1切れ約80g) ・玉ねぎ(薄切り)・・・・1/2個(約100g) 「白ワイン・・・・・・・・・大さじ 3 ・ 🔊 オリーブオイル ‥‥‥ 大さじ 1 ・パプリカ(赤・黄)・・・・・・・・・各 1/2 個 マヨネーズ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・アルミホイル(25 × 30cm)·····4 枚

#### 作り方

- 鮭と玉ねぎをAに約1時間つけて おく。
- ② パプリカとピーマンはひとくち大 に切る。
- ❸ オーブンを予熱する。【スチームオ - ブン 】を押し、操作ダイヤルを回 して【6 ホイル蒸し】に合わせ、【ス タート】を押して予熱する。

予熱時間 約10分

- 一人分ずつ包む。アルミホイルに ● の鮭と玉ねぎを 1/4 量ずつ置き、 パプリカとピーマンの1/4量ずつを のせてマヨネーズをかけ、ぴっち りと包む。
- ⑤ ブザーが鳴って予熱が終われば、 黒角皿に4をのせて溝に熱湯(80 以上)100mLを注ぎ、下段に入 れ、【スタート】を押して加熱する。



### 鶏肉の中華風蒸し

### 材料(4人分)

・鶏ささみ(すじをとる)・・・・・200g
・白菜(1cm幅に切る)・・・・・200g
・しめじ(ほぐす)…1 パック(約 100g)
・にんじん(せん切り)・・・・・30g
•酒·····大さじ 2
<ul><li>ごま油 ····································</li></ul>
• 塩·······少々
・アルミホイル(25 × 30cm)·····4 枚
たれ(混ぜ合わせる)
(しょうゆ・酢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

しょうゆ・酢		各大さじ2
砂糖		・・・小さじ 2
豆板醬 · · · · ·		…小さじ2
ねぎの小口切り	j	・・大さじ3

#### 作り方

- ささみはひと口大のそぎ切りにする。
- オーブンを予熱する。【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【6 ホイル蒸し】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。

予熱時間 約10分

- ④ ブザーが鳴って予熱が終われば、 黒角皿に❸をのせて溝に熱湯(80 以上)100mLを注ぎ、下段に入 れ、【スタート】を押して加熱する。
- **⑤** 蒸し上がった**④**にたれをかける。



### あったかりんご

バリエーション…… りんごのワイン煮 赤ワインをふりかけて加熱します。

#### 材料(4人分)

#### 作り方

- りんごは皮つきのまま 4 等分の輪切りにし、芯をくり抜く。
- 3 一人分ずつ包む。アルミホイルに ●をのせて中心にAを¼量ずつつめ、 グラニュー糖をふりかけてぴっち りと包む。
- ブザーが鳴って予熱が終われば、 黒角皿に■をのせて溝に熱湯(80 以上)100mLを注ぎ、下段に入れ、【スタート】を押して加熱する。
- ❺ 好みでバルサミコ酢をかける。



### ホイルケーキ

パリエーション……

チョコチップの代わりにクルミやレー ズンを加えてもよいでしょう。

### 材料(6個分)

・バター(室温にもどしておく)····60g
• 砂糖 · · · · · · 60g
<ul><li>・卵(溶きほぐす)・・・・・・・M寸2個</li></ul>
<ul><li>バニラエッセンス・・・・・・・少々</li></ul>
薄力粉 · · · · · · · · · · · · 90g
・A ベーキングパウダー ・・・・・小さじ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>
(合わせてふるう)
• 牛乳 · · · · · · 大 さ じ 1
・チョコチップ · · · · · · · · · · 30g
・アルミホイル(25 x 20cm)····6枚

### 作り方

 耐熱性のボールにバターを入れて 白っぽくなるまで練り混ぜ、砂糖 を加えてさらによく混ぜる。

- ② ●に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、A を加えてさっくりと混ぜる。
- ③ ②に牛乳とチョコチップを加えて 混ぜ合わせる。
- オーブンを予熱する。【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【6 ホイル蒸し】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。

予熱時間 約10分

- ⑤ アルミホイルに⑥を1/6量ずつのせ、 約5×13cmの大きさに包む。 加熱するとふくらむので余裕をもって包む。
- ずブザーが鳴って予熱が終われば、 黒角皿に●をのせて溝に熱湯(80 以上)100mLを注ぎ、下段に入れ、【スタート】を押して加熱する。

# ステームオープシ



### ハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	焼き上げ
焼き上げ スチームオーブン		約15分
⑦ハンバーグ	下段	

### 材料(4人分)

- ・玉ねぎ(みじん切り)・小1個(約150g)
   ・バター・・・・・・・・・大さじ½
   牛ひき肉・・・・・・・300g
   パン粉・・・・・²/3カップ(約30g)
   (牛乳大さじ3で湿らせる)

### 作り方

 耐熱容器に玉ねぎとバターを入れ、 【レンジ出力 700W 】で約3分加熱してさます。

- オーブンを予熱する。【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【7 ハンバーグ】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。
  - 予熱時間 約10分
- ③ ボールに と A を入れ、粘りが 出るまでよく混ぜて 4 等分にする。 手にサラダ油をぬり、生地をたた いて空気を抜き、小判型にしてサ ラダ油を薄くぬった黒角皿にのせる。
- ブザーが鳴って予熱が終われば、●の黒角皿の溝に熱湯(80 以上)50mLを注いで下段に入れ、【スタート】を押して焼く。

熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。



### 豆腐ハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間	
スチームオーブン ⑦ハンバーグ	下段	約15分	

### 材料(4人分)

・木綿豆腐(水切りをしておく)

	·····································
	∫ 鶏ひき肉 · · · · · · · · · · 200g
	青じそ( みじん切り )・・・・・5 枚
	青じそ( みじん切り )・・・・・5 枚 生しいたけ( みじん切り )・・・・3 枚 しょうが汁・・・・・・・小さじ 1
• (A)	しょうが汁 ・・・・・・・・小さじ 1
	しょうゆ・・・・・・・・・小さじ 2
	酒 ‥‥‥‥‥‥…小さじ 1
	パン粉・・・・・・・・大さじ 3
	(卵······ <sup>1</sup> / <sub>2</sub> 個

・たれ

	( しょうゆ・・・・・・・・大さじ 1
	みりん・・・・・・・・大さじ 1
	酒 ・・・・・大さじ 1
•	だし汁 ・・・・・・¹/₂ カップ( 100mL
	しょうが汁 ・・・・・・・・・・・小さじ 1
	片栗粉(同量の水で溶く)・・・小さじ2

#### 作り方

- オーブンを予熱する。【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【7 ハンバーグ】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。

予熱時間 約10分

熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。

 なべに片栗粉以外のたれの材料を 入れて煮立たせ、片栗粉でとろみ をつける。焼き上がった●にかける。



### いかとホタテのお焼き

キー / メニュー	付属品	加熱時間
スチームオーブン ⑦ハンバーグ	下段	約15分

### 材料(4人分)

• いか(内臓をとり、皮をむく)

······2はい(正味約300g)
• はんぺん・・・・・・60g
<ul><li>・ホタテ貝柱・・・・・・・・・50g</li></ul>
• 長芋 ······100g
• 青ねぎ(小口切り) ・・・・・・50g
◆ A { 片栗粉・・・・・・・大さじ2 <sub>洒・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</sub>
一

### 作り方

いかとはんぺんは粗みじん切りにし、包丁でたたく。ホタテは粗みじん切りにする。

- ② 長芋は皮をむいて酢水にさらし、すりおろす。
- オーブンを予熱する。【スチームオーブン】を押し、操作ダイヤルを回して【7 ハンバーグ】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。

予熱時間 約10分

- ずールに●と②、青ねぎ、④を入れてよく混ぜ合わせ、4等分にする。 手にサラダ油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にしてサラダー 油を薄くぬった黒角皿にのせる。

熱湯を注ぐときは、やけどに注意して ください。



# マカロニグラタン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
下ごしらえ レンジ出力	なし	焼き上げ
焼き上げ オートメニュー <b>3</b> グラタン	下段	約23分

### 作り方

- **1** マカロニはゆでてザルにあげ、水気を切り、サラダ油をまぶしておく。
- ② 耐熱容器に⑥を入れてラップをし、 【レンジ出力700W】で約3分30秒、 途中混ぜながら加熱する。
- 3 右記を参照してホワイトソースを作り、②から出るスープを大さじ2加えて混ぜる。
- ④ ●のマカロニと②を、⑤のホワイト ソースの半量であえる。

- ⑤ 黒角皿に⑤をのせて下段に入れ、 【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【23 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
  - 手動のとき オーブン(予熱なし)250 約20~25分 加熱後、もう少し焼きたいときは、 14ページ(延長機能の使いかた)を参 照ください。

### ポイント

具の熱いうちに焼きます。さめてしまったときは、【レンジ出力700W】であたためてから焼きます。

### <市販の冷凍グラタン>

冷凍グラタン(2皿)を焼くときは、 下段に入れ、【オーブン】(予熱なし) 250 で約20~25分焼く。

注 プラスチック容器のものは焼くことが できません。

### 材料(4人分)

• マカロニ・・・・・・	80g
• サラダ油・・・・・・	•••••少々
	cmの角切り)・・・100g
えび・・・・・	·····6尾(約100g)
(尾、背わた、荒	設を取り除き半分に切る)
玉ねぎ(薄切	ワリ <b>ント・・</b> ¹/2個(約100g)
<ul><li>● ▲ マッシュルー</li></ul>	-厶(缶詰・スライス)
•••••	·····約50g
	・・・・・大さじ2
	大さじ1
塩・こしょ	う・・・・・・・・各少々
• ホワイトソース	・・・・・・・・・・3カップ分

### ホワイトソース

ナチュラルチーズ(短冊切り)・・・・・80g

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約8分

### 材料(3カップ分)

• 薄力粉 ・・・・・・50g	
• バター50g	
• 牛乳・・・・・・3カップ(600mL)	)
<ul><li>塩・こしょう・・・・・・・・・・各少々</li></ul>	

### 作り方

- 耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、【レンジ出力700W】で約1分30秒~2分、バターが溶けるまで加熱し、泡立器で混ぜる。
- ② ①に牛乳を少しずつ加えながら、よく混ぜ合わせ、【レンジ出力700W】で約7~8分、途中で2~3回かき混ぜながら加熱し、塩・こしょうで味をととのえる。



# なすとトマトのグラタン

<b>キー/メニュー</b>	付属品	加熱時間
オートメニュー 23グラタン	下段	約23分

#### 材料(4人分)

* なり(5mm厚さに切る)*********4個
<ul><li>サラダ油・・・・・・・・・大さじ<sup>1</sup>/<sub>2</sub></li></ul>
<ul><li>塩・こしょう・・・・・・・・・・・各少々</li></ul>
<ul><li>トマト・・・・・・・・・2個(約300g)</li></ul>
<ul><li>(5mm厚さの輪切り)</li></ul>
<ul><li>ミートソース(缶詰)・・・・・・150g</li></ul>
• ナチュラルチーズ · · · · · · 100g
(短冊切り)
<ul><li>粉チーズ・・・・・・・・・大さじ2</li></ul>
<ul><li>溶かしバター・・・・・・大さじ1</li></ul>

### 作り方

なすは塩水につけてアク抜きをする。 フライパンにサラダ油を熱し、なすに 焼き色をつけて塩・こしょうをする。

- 大きめのグラタン皿にサラダ油(分量外)を薄くぬり、ミートソースを広げてチーズの半量をのせる。その上になすとトマトを交互に重ねながら並べる。最後に残りのチーズをのせ、粉チーズをふりかけて溶かしバターをかける。
- ③ 黒角皿の中央に②をのせて下段に入れ、【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【23 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
  - 手動のとき オーブン(予熱なし)250 約20~25分 加熱後、もう少し焼きたいときは、 14ページ(延長機能の使いかた)を参照 ください。

# スチームプリハ



### 焼きとり

約96kcal(1本分)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル ⑪串焼き	下段	約17分

### 材料(8本分)

- ・鶏もも肉(ひと口大に切る)····350g
- ・白ねぎ(3~4cm長さに切る)··2本分
- ・たれ

しょうゆ・・・・・¹/₂カップ(100mL) みりん・・・・・・¹/₄カップ(50mL) サラダ油・・・・・・・大さじ1 しょうが汁・・・・・・・少々

手動のとき(スチームなし 上段) グリル 約12~16分(皮を下にして焼く) 裏返して グリル 約4~6分

#### 作り方

- 鶏肉とねぎを交互に竹串に刺し、たれに30分ほどつけておく。途中ときどき上下を返す。
- 2 黒角皿に の皮を上にして並べる。
- ③ ② の黒角皿の溝に熱湯(80 以上)50mLを注いで下段に入れる。【スチームグリル】を押し、操作ダイヤルを回して【11 串焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。



### サテ

約132kcal(1本分)(たれは含みません)

キー / メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル ⑪串焼き	下段	約17分

#### 材料(4人分)

- ・たれ

ı	∫ピーナッツバター・・・・・大さじ2
	しょうゆ・・・・・・・・・小さじ 1
ĺ	しょうゆ・・・・・・・・・小さじ 1 砂糖・・・・・・・・・・・・小さじ 2 牛乳・・・・・・・・・・・大さじ 1
l	牛乳・・・・・・・・・・大さじ 1

手動のとき(スチームなし 上段) グリル 約12~16分 裏返して グリル 約4~7分

### 作り方

- 豚肉はたてに折り、串で縫うようにして、途中で切れないようにしながら刺していく。
- ② に をぬり、1 ~ 2 時間つけておく。
- 3 黒角皿に ②を並べる。
- ④ の黒角皿の溝に熱湯(80 以上) 50mLを注いで下段に入れる。【スチームグリル】を押し、操作ダイヤルを回して【11 串焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

熱湯を注ぐときは、やけどに注意して ください。

⑤ 焼き上がった ⑥ にたれをつける。



### 鶏の照り焼き

約228kcal(1人分)

キー / メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル ⑪串焼き	下段	約20分

### 材料(4人分)

- 鶏もも肉 · · · · · · 2 枚( 1 枚約 250g)
- ・たれ

しょうゆ・・・・・・大さじ 4 みりん・・・・・・大さじ 1 砂糖・・・・・大さじ 1 サラダ油・・・・大さじ 1

手動のとき(スチームなし 上段) グリル 約14~16分(皮を下にして焼く) 裏返して グリル 約5~7分

#### (作り方)

- 鶏肉は余分な皮や脂肪をとり除き、 フォークなどで皮をつついてたれに 30分ほどつけておく。途中ときど き上下を返す。
- ② 黒角皿に の皮を上にして並べる。
- ③ ② の黒角皿の溝に熱湯(80 以上) [50mLを注いで下段に入れる。【スチームグリル】を押し、操作ダイヤ「ルを回して【11 串焼き】に合わせ、【仕上り調節】強に合わせて【スタート】「を押して焼く。

熱湯を注ぐときは、やけどに注意して ください。



### さばの塩焼き

約295 kcal (1切れ分)

キー / メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル ⑫さばの塩焼き	下段	約17分

### 材料(4切れ分)

塩さば・・・・・4 切れ(1切れ約100g)

手動のとき(スチームなし 上段) グリル 約13~15分(皮を下にして焼く) 裏返して グリル 約4~6分

- **①** さばは表面に切れ目を入れる。
- ② 黒角皿にサラダ油をぬり、 の皮 を上にして並べる。
- 3 2 の黒角皿の溝に熱湯(80 以上) 50mLを注いで下段に入れる。【ス チームグリル】を押し、操作ダイヤ ルを回して【12 さばの塩焼き】に 合わせ、【スタート】を押して焼く。

熱湯を注ぐときは、やけどに注意して ください。

焼き魚メニュー一覧 (下表は焼き加減の目安です。焼け具合は魚の大きさ、季節、鮮度などによって変わります。)

<u>.</u>	メニ	= = -	仕上り 調節	ポイント
1	さわらのみそづけ	4切れ(1切れ約80g)	弱	<ul><li>一尾魚は、焼く20~30分前に両面に塩をふる。</li></ul>
	塩鮭 あじの開き ぶりの照り焼き	4切れ(1切れ約80g) 2枚 1枚約100g) 4切れ(1切れ約80g)	標準	・つけ焼きは、たれを切ってから焼く。 ・みそづけは、みそをふきとってから焼く。 ・皮のついた切り身は、皮のついている面に切れ目を入れ、皮を上にして焼く。 ・加熱前には黒角皿にサラダ油をぬっておく。
1	生さば 塩さんま(半分に切る) ほっけの開き	4切れ(1切れ約100g) 2尾 1尾約150g) 1枚(1枚約250g)	強	・仕上り調節が異なる魚は焼かないでください。 ・加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



### いかの姿焼き

約148 kcal (1ぱい分)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームグリル ⑬海鮮焼き	下段	約15分

### 材料(2はい分)

- ・いか ·····2 はい(1 ぱい 約 300g)
- ・たれ

しょうゆ・・・・・・・大さじ4 しみりん・・・・・・・・・大さじ4

手動のとき(スチームなし 上段) グリル 約10~12分(えんぺらを下にして焼く) 裏返して グリル 約4~6分


#### 作り方

- いかは内臓を取りのぞき、胴の両面 に切れ目を入れる。
- ② 胴と足をたれに30分~1時間つけ ておく。途中ときどき上下を返す。
- 3 黒角皿に 2 のえんぺらを上にして 並べる。
- 4 3 の黒角皿の溝に熱湯(80 以上) 50mLを注いで下段に入れる。【スコ チームグリル】を押し、操作ダイヤ ルを回して【13海鮮焼き】に合わせ、 【スタート】を押して焼く。

熱湯を注ぐときは、やけどに注意して ください。

海鮮焼きメニュー一覧 (下表は焼き加減の目安です。焼け具合は材料の大きさ、季節、鮮度などによって変わります。)

)	メニュー	仕上り 調節	ポイント
ן	えび 8尾 1尾約30g)	弱	
	あさり はまぐり ほたて 約500~600g 貝柱 かき(殻のついていないもの)	標準	・少量のときは【仕上り調節】弱で加熱してください。 ・あさりやはまぐり、かき等の貝類は、酒をふりかけたりバターをのせたりしてから加熱するとよいでしょう。 ・仕上り調節が異なる食材は焼かないでください。 ・加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を
]	かき 約500~600g さざえ	強	参照ください。



キー/メニュー	付属品	加熱時間
ヘルシーメニュー ⑭ ヘルシーフライ	下段	約18分

フライ用パン粉やコーンフレークを使い、余分な油をカットして 油で揚げるより低カロリー!



必ず、下段で焼いてください。

素材によって仕上りが変わることがあります。

パン粉やコーンフレークの代わりに、お茶漬けあられ、くだいた天かすや細かく刻んだアーモンドなどを使ってもおいしくできます。

### フライ用パン粉



### 70747(1四分

パン粉 · · · · · · 50g サラダ油 · · · · · 大さじ1

### 作り方

- 耐熱容器にパン粉を広げ、サラダ油をふりかけて混ぜる。
- ②【レンジ出力700W】で約2分30秒~3分30秒、きつね色になるまで加熱する。途中3~4回かき混ぜる。

### バリエーション……

粉チーズ、パセリのみじん切りなどを入れると、一味変わったパン粉になります。

### ▲ 注 意

時間をかけすぎると、焦げて煙が出たり、発火することがありますので、ときどきドアを開けてよく混ぜてください。

また、色がつき始めると、急に焦げ出しますので、様子を見ながら仕上げてください。

### 豚肉のポテトフライ

約**128**kcal (1個分)

200g



バリエーション……

野菜はゆでたにんじん、さやいんげん、 アスパラガスなどに代えてもよいでしょう。

### 材料(8個分)

- 豚ロース薄切り肉塩・こしょう
  - 塩・こしょう 各少々
- じゃがいも(拍子木切り) 小1個(約100g)
- 衣

√ √ 大さじ2 ※ 次き卵 1個 フライ用パン粉 1回分

• 手動のとき オープン(予熱なし)250 約15~20分

- 上記のフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- ② じゃがいもは平皿にのせてラップをし、 【レンジ出力 700 W】で約1分~1 分30秒加熱する。
- ③ 豚肉を広げ、塩・こしょうをし、②を2~3本芯にして巻く。小麦粉、溶き卵、●のパン粉の順に衣をつける。
- ④ 黒角皿にアルミホイルを敷き、③を並べて下段に入れる。【ヘルシーメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【14 ヘルシーフライ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

### ヒレカツ

約134kcal (1個分)



### 材料(8個分)

- 豚ヒレ肉(かたまり) 250q • 塩・こしょう 各適量

伙	
<b>  小麦粉</b>	大さじ2
√小麦粉 √溶き卵	1個
フライ用パン粉	1 回分

手動のとき オーブン(予熱なし)250 約15~20分

### 作り方

- 65ページのフライ用パン粉の作り 方を参照してパン粉を作る。
- ② 豚肉は8等分に切り、包丁でたたい て塩・こしょうをする。
- 3 小麦粉、溶き卵、●のパン粉の順に 衣をつける。
- 4 黒角皿にアルミホイルを敷き、3を 並べて下段に入れる。【ヘルシーメ ニュー】を押し、操作ダイヤルを回 して【14 ヘルシーフライ】に合わせ、 【スタート】を押して焼く。

### 鶏ささみとえびのコーンフレーク揚げ

約122kcal (1個分)



### 材料(8個分)

- 鶏ささみ(すじを取る) 4本
- さやいんげん(すじを取る) 8本
- えび( 殻をむき、背わたを取る) 4尾 4枚
- 八ム(半分に切る)

コーンフレーク(くだく)

- 塩・こしょう 各少々
- サラダ油

大さじか 衣

大さじ2 小麦粉 溶き卵 1個

手動のとき オーブン(予熱なし)250 約15~20分

### 作り方

- ささみは縦半分に切って、ラップに はさみ、めん棒で軽くたたいて薄く のばす。えびは腹開きにして半分に 切る。
- 2 さやいんげんはラップに包んで平皿 にのせ、【レンジ出力 700 W 】で約 40秒加熱し、冷水にとってさまし て半分に切る。
- 3 ささみに塩・こしょうをし、上にハム、 えび、さやいんげんをのせてしっか りと巻く。小麦粉、溶き卵、コーン フレークの順に衣をつける。
- ④ 黒角皿にアルミホイルを敷き、 並べて上からサラダ油をかけて下段 に入れる。【ヘルシーメニュー】を押し、 操作ダイヤルを回して【14 ヘルシー フライ】に合わせ、【スタート】を押し て焼く。

### えびのヘルシーフライ

約77kcal (1尾分)


60g



### 材料(12尾分)

- えび 12尾 塩・こしょう 各少々 衣 大さじ2
  - 小麦粉 溶き卵 1個 フライ用パン粉 1 回分
- 手動のとき オーブン(予熱なし)250 約15~20分

- 65ページのフライ用パン粉の作り 方を参照してパン粉を作る。
- 2 えびは尾を残して殻をむき、背わた を取り、腹側に切れ目を入れて軽く塩・ こしょうをする。
- 3 2 のえびの水気をふき取り、小麦粉、 溶き卵、❶のパン粉の順に衣をつける。
- 4 黒角皿にアルミホイルを敷き、3を 並べて下段に入れる。【ヘルシーメ ニュー】を押し、操作ダイヤルを回 して【14 ヘルシーフライ】に合わせ、 【スタート】を押して焼く。



キー / メニュー	付属品	加熱時間
ヘルシーメニュー 15 野菜料理	なし	約6~7分 混ぜて 約3~4分

### 目に良いビタミン類がいっぱい!

### カポナータ(イタリアの夏野菜料理)



ポイント ・加熱後、お好みで酢を少々 加えてもよいでしょう。

### 材料(4人分)

なす ····· 1本(約70g)
アスパラガス2本
セロリ · · · · · · · · · 1本(約100g)
玉ねぎ · · · · · · · · · ¹/4個(約50g)
パプリカ(赤・黄)各1/2個
ピーマン1個
トマトの水煮(缶詰)···· <sup>1</sup> /2缶(約200g)
(にんにく(薄切り)・・・・ 2かけ
A にんにく(薄切り)・・・・2かけ 固形スープ・・・・・1個 塩・こしょう・・・・・各少々
└塩・こしょう ⋯⋯⋯ 各少々
ゆでたこ・・・・・・100g

### 作り方

- 野菜は1.5cm角に切り、トマトの水煮は粗くつぶす。たこはひと口大に切る。
- ② 深めの耐熱容器にAとたこ以外の を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③【ヘルシーメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【15 野菜料理】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

### キムチのカプサイシンで脂肪燃焼!

### 豚ニラキムチ



### 材料(4人分)

豚ロース薄切り肉150g
ニラ・・・・・・・1束(約100g)
キムチ·····200g
大豆もやし·····200g
しょうゆ・・・・・・・・ 小さじ2
酒・・・・・・・・・・・・・小さじ1
ごま油 ・・・・・・・・・ 少々

### 作り方

- 豚肉はひと口大に切る。ニラは 5cm長さに切る。
- ② 深めの耐熱容器にニラ以外の材料を 入れて混ぜ、ラップをする。
- ③【ヘルシーメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【15 野菜料理】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ブザーが鳴れば、ニラを加えて混ぜ、 ラップをし、【スタート】を押して加 熱する。

### なめこのぬるぬるルチンは消化吸収を促進!

### たっぷりきのこ汁



### 材料(4人分)

- しいたけは石づきを取って薄切りにし、えのきだけは根元を切り、半分の長さに切ってほぐす。しめじ、まいたけは石づきを取って小房に分ける。
- ② 深めの耐熱容器になめこと ①、⑥を 入れる。ラップはしない。
- ③【ヘルシーメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【15 野菜料理】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 加熱後、みつ葉を加える。

### えのきとなめこのピリ辛煮



#### 材料(4人分)

### 作り方

- えのきだけは根元を切り、半分の長さに切ってほぐす。
- ② 深めの耐熱容器になめこと ①、 △を 入れてよくほぐし、 ⑧を加えて混ぜ、 ラップをする。
- ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、 【スタート】を押して加熱する。

### 大根の消化酵素ジアスターゼで胃もたれすっきり!

### 根菜のサワーサラダ



### 材料(4人分)

れんこん・・・・・・100g
大根 · · · · · · 150g
にんじん·····¹/4本(約50g)
生しいたけ ・・・・・・・・ 4枚
酢 大さじ3
オリーブ油 ‥‥‥‥ 小さじ4
薄口しょうゆ・・・・・・ 小さじ4
砂糖・・・・・・・・・・ 小さじ2

### 作り方

- れんこんは薄い半月切りにし、酢水につけてアクを抜く。大根は薄いいちょう切り、にんじんは薄い半月切り、しいたけは薄切りにする。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れ て混ぜ、ラップをする。
- ③【ヘルシーメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【15 野菜料理】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- **④** ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、 【スタート】を押して加熱する。


### ごぼうの食物繊維とはちみつのグルコン酸で便秘予防に!

### きんぴらごぼう



### 材料(4人分)

- ごぼうは6cm長さのせん切りにし、 酢水につけてアクを抜く。にんじん、 こんにゃくは6cm長さのせん切り にする。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れ て混ぜる。ラップはしない。
- ③【ヘルシーメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【15 野菜料理】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ブザーが鳴れば、軽く混ぜ、【スタート】を押して加熱する。



キー/メニュー	付属品	加熱時間
ヘルシーメニュー 16 豆腐料理	なし	約4~6分 混ぜて 約2~3分

### 豆腐のオリゴ糖でおなか快調!

### くず豆腐



### 材料(4人分)

絹	豆腐1丁(約300g)
	∕ ねぎ( 斜め薄切り ) · · · · · · 2本
	生しいたけ(薄切り)・・・・・4枚
	かにかまぼこ(細くさく)…3本
(A)<	「ねぎ(斜め薄切り)・・・・・2本 生しいたけ(薄切り)・・・・4枚 かにかまぼこ(細くさく)・・3本 しょうゆ・・・・・・大さじ1
	酒・・・・・・・・・大さじ1
	砂糖·····大さじ <sup>1</sup> /2
	水 · · · · · · · ¹/₂カップ(100mL)
片詞	栗粉(同量の水で溶く)····小さじ2

### 作り方

- 豆腐は軽く水切りをする。
- ② 深めの耐熱容器に④を入れ、①を粗くくずしながら加える。軽く混ぜてラップをする。
- ③【ヘルシーメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【16豆腐料理】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

### 大豆レシチンで脳の活性化に!

### 麻婆豆腐



#### 材料(4人分)

### 作り方

- 豆腐は水気をふいて1.5cm角に切る。
- ② 深めの耐熱容器に①と④を入れて軽く混ぜ、ラップをする。
- ③【ヘルシーメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【16豆腐料理】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

### ゙゚゙ポイント

- ・麻婆豆腐の素に肉が入っていないときは、豚ひき肉80gを作り方❷で加え、 よくほぐします。
- ・とろみ粉がついていないときは、加える必要はありません。

### 骨を強くするカルシウム補給に!

### かぼちゃ入り豆乳リゾット



### 材料(4人分)


- **●** 深めの耐熱容器に豆腐を入れて細かくつぶす。
- ② 別の耐熱容器に④を入れてラップを し、【レンジ出力700W】で約1分 30秒~2分加熱する。
- 3 ●にごはんと②、®を入れてよく混ぜ合わせ、ラップをする。
- ④【ヘルシーメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【16豆腐料理】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ブザーが鳴れば、軽く混ぜてラップをし、【スタート】を押して加熱する。
- 加熱後、かぼちゃをつぶすように混ぜる。

# パスタをゆでる

耐熱容器にパスタと水、塩を入れて加熱。 赤外線センサーで温度を見ながら加熱するので、 ふきこぼれなく、食べごろにゆでます。

スパゲッティ

マカロニ・ペンネなど



1.6mm以上のスパゲッティは少し芯があり、 歯ごたえのある固さ アルデンテ に仕上げています。





### パスタを主食とする場合 分量 (1~2人分)

50~200gまで加熱できます。

パスタ	50~130g	130~200g
水	500mL	800mL
塩	小さじ1/2	小さじ <sup>2</sup> /3

サラダやスープなどに使う場合 マカロニなど

分量(1~2人分)

50~100gまで加熱できます。

パスタ	50~100g
水	500mL
塩	小さじ1/2

### 加熱のしかた

キー/メニュー 付属品		加熱時間
オートメニュー 19 パスタ	なし	約11分

● 深めの耐熱容器にパスタと水、塩を入れてふたやラップをせずに、庫内の中央に置く。

水面からパスタが出ないように完全に浸 します。



②【オートメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【19パスタ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

パッケージのゆで時間を見て仕上り調節 を合わせます。

	パッケージ		仕.	上り調	節	
'	ゆで時間	弱	やや弱	標準	やや強	強
	10~12分					
	8~9分					
	6~7分					
	5~6分					
	3~4分					

上表は目安です。

加熱が終われば、手早くザルに上げて水気を切る。

少量のサラダ油 (オリーブ油)を混ぜると、めんがからまりにくくなります。

### 使用する容器

耐熱性ガラス容器や耐熱性プラスチック容器

(耐熱温度120 以上)を使います。

約11  $\times$  27  $\times$  深さ6 cm位の大きさが 適当です。

この位の容器がないときは、水量が容器に対して1/2以下になるものを使用してください。

底が平らでないもの(ボールなど)は 使用しないでください。

仕上りが悪くなります。



### ポイント

- 固さはお好みにより【仕上り調節】で加減できます。また、ゆでた後の調理方法に合わせて使い分けてください。
- スパゲッティが容器に入らないときは、折って入れてください。
- 加熱後、もう少しやわらかめに仕上げたいときは、そのまましばらくゆで汁につけておいてください。
- めん同士がくっついているときは、ゆで汁の中で軽くひと混ぜしてください。 とくに、マカロニやペンネはくっつきやすいので加熱前にも軽く混ぜておくと よいでしょう。
- 平たいパスタ(ヌードルタイプやラザーニア)の加熱はさけてください。
- 食品メーカーにより、パッケージのゆで時間とめんの太さが異なることがあります。

### バリエーション……

パスタ以外に、乾めん(うどん・そばなど)も加熱できます。



# 筑前煮

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	煮込み 700W 約8分
		200W 約40分

### 材料(4人分)

•		<u> </u>
	(ひと口大のそぎ切り)	
•	れんこん・・・・・・・・・・・・	100g
	(乱切り、酢水につける)	
•	ごぼう・・・・・・・・・・・・・・・・	100g
	(乱切り、酢水につける)	
	<b>小でたけの</b> ー(ELETIN)	100~

ゆでたけのこ(乱切り)・・・・・100gにんじん(乱切り)

・・・・・・・・・・・・1/2本(約100g) • 干ししいたけ・・・・・・5枚

(もどして半分に切る) • こんにゃく・・・・・・・1丁(約200g) (ひと□大にちぎり、ゆでる)

(ひと口大にちぎり、ゆでる) • さやえんどう(すじを取る)・・・・50g

• サラダ油・・・・・・・・・大さじ<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 「干ししいたけのもどし汁

### 作り方

- さやえんどうはラップに包んで平皿 にのせ、【レンジ出力700W】で約1 分加熱する。
- ② フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉と❶以外の野菜とこんにゃくを炒める。
- ③ 耐熱容器に❷と④を入れ、落としぶたをし、さらにふたをする。 【レンジ出力700W】で約8~10分加熱し、さらに【レンジ出力200W】で約40~50分加熱する。
- 加熱後、さやえんどうを加えて軽くひと混ぜする。



# 肉じゃが

1	<b>キー/メニュー</b>	付属品	加熱時間
	レンジ出力	なし	700W 約8分
		なし	200W 約50分

### 材料(4人分)

牛薄切り肉・・・・・・200gじゃがいも・・・・・3個(約450g)玉ねぎ・・・・・・1個(約200g)

| 水······2カップ(400mL) | 砂糖 ······大さじ4

### 作り方

- 牛肉は3~4cm幅に切る。じゃが いもは4つ切り、玉ねぎは6つのく し形に切る。
- ② 耐熱容器に●と④を入れて落としぶたをし、さらにふたをする。 【レンジ出力700W】で約8~10分加熱し、さらに【レンジ出力200W】で約50分加熱する。



# かぼちゃの含め煮

<b>キー/メニュー</b>	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	700W 約8分
		200W 約15分

### 材料(4人分)

かぼちゃ・・・・中1個(正味600g)だし汁・・1カップ(200mL)砂糖・・・・・・・・大さじ2

#### 作り方

- かぼちゃは種とへたを取ってひと 口大に切る。
- ② 耐熱容器に●と④を入れ、ラップで落としぶたをし、さらにふたをする。【レンジ出力700W】で約8~10分加熱し、さらに【レンジ出力200W】で約15~20分加熱する。

### ポイント

• 落としぶたはラップやオーブンシート、平皿などを使います。アルミホイルや金属製のものは使わないでください。



# かれいの煮つけ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	煮込み 700W 約5分 200W 約25分

### 材料(4人分)

• かれい…4切れ(1切れ約150g)

しょうが(薄切り)・・・・・・・1かけ 「水・・・・・1カップ(200mL)

• A 砂糖・・・・・・・大さじ4 しょうゆ・・・・・大さじ4 酒・・・・・大さじ3

### 作り方

- かれいは水洗いをし、味のしみ込み をよくするため、皮の黒い方に切れ 目を入れる。
- ③ ②に①を加え、全体に煮汁をかける。 ラップで落としぶたをし、さらにふたをする。【レンジ出力700W】で約5~6分加熱し、さらに【レンジ出力200W】で約25~30分加熱する。



### 材料(4人分)

• あさり・・・・・・・・・・・・約600g
「バター・・・・・・・・大さじ2
• A {バター・・・・・・大さじ2 酒・・・・・・大さじ2 こしょう・・・・・・・少々
しこしょう・・・・・・・・・少々
• きざみわぎ・・・・・・・・ 1木公

### 作り方

- あさりは塩水につけ、砂をはかせてきれいに洗う。
- ② 耐熱容器に動を入れ、係とねぎを加えてラップをし、【レンジ出力500W】で約6~8分、途中1~2回かき混ぜながら加熱する。

# あさりの酒蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約6分

### バリエーション……

#### あさりのワイン蒸し

酒の代わりに白ワイン大さじ2を加えて加熱します。ねぎの代わりににんにくのみじん切り少々ときざみパセリをふりましょう。



# えびのチリソース

キー/メニュー	付属品	加熱時間	
レンジ出力	なし	約6分	

### 材料(4人分)

- えび ······16尾(約350g)
- チリソース

#### にんにく(みじん切り)

- えびは殻つきのまま、背わたを取る。
- ② 耐熱容器にチリソースの材料を入れてよく混ぜる。 ●を加えてよくからめ、ラップをする。
- ❸【レンジ出力500W】で約6~9分、 途中2~3回かき混ぜながら加熱 する。



# ごはん

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	<i>+</i> >1	700W 約7分
レフシ面刀	なし	200W 約15分

### 材料(4人分)

• 精白米······2合(約300g)

• 水 · · · · · · 420 mL

### 作り方

- 米は洗って水気を切り、深めの耐熱容器に分量の水と共に入れて約30分~1時間つけておく。
- ② ①にふたをし、【レンジ出力700W】で約7分加熱し、さらに【レンジ出力200W】で約15~20分加熱する。
- 飲き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて10分ほど蒸らす。

ふきこぼれしやすいので、容器は深めのものを使います。

### ポイント

- 耐熱容器はキャセロールをお使い ください。
- ごはんは1~3合まで炊けます。

*	1合(約150g)	3合(約450g)
水	210mL	650mL
加熱時間	約3~4分 【レンジ出力200W】	【レンジ出力700W】 約10~11分 【レンジ出力200W】 約25~30分



# 赤飯

1	<b>キー/メニュー</b>	付属品	加熱時間
	エンパンの出土	なし	600W 約10分
	レンジ出力		600W 約2分

### 材料(4人分)

もち米・・・・・・・・・2合(約300g)あずき・・・・・・・・40gあずきのゆで汁・・・・・・300mLごま塩・・・・・・・少々

#### 作り方

鍋にあずきとたっぷりの水(分量外) を入れて強火でゆで、沸とうした らゆで汁を捨てる。新たに3カップ の水を加え、皮が破れないように ゆでる。このゆで汁は残しておく。

- ② もち米は洗ってザルに上げて水気を切り、耐熱容器に**①**のゆで汁と 共に入れて1時間ほどつけておく。
- ③ ②に①のあずきを加えてふたをし、 【レンジ出力600W】で約10~11 分加熱して混ぜ合わせる。さらに 【レンジ出力600W】で約2~3分 加熱する。
- ◆ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いた ふきんをかけ、5分ほど蒸らして ごま塩をふる。



# 山菜おこわ

<b>キー/メニュー</b>	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	500W 約12分
		500W 約5分

### 材料(4人分)

- もち米・・・・・・・・・2合(約300g)
- 山菜ミックス水煮・・・・・・100g (水気を切る)

\* (A) が・・・・・・・・・・ 180mL 酒・・・・・・・ 120mL 和風だしの素・・・・・・小さじ1 しょうゆ・・・・・小さじ1½

- もち米は洗って、たっぷりの水に 1時間ほどつけておく。
- ② よく水気を切った ①と ②を耐熱容器に入れ、上に山菜を加えてふたをし、【レンジ出力500W】で約12~14分加熱して、混ぜ合わせる。さらに【レンジ出力500W】で約5~7分加熱する。

# アフターサービスについて

### 保証書は外装箱に添付しております。

保証書は販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、所定事項を記入し、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

### 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

ただし、マグネトロンのみ2年間です。

一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

### 修理を依頼されるとき

41~45ページの項目を調べていただき、なお異常があるときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店にご連絡ください。

### 保証期間中は

保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。

### 保証期間がすぎているときは

お買い上げ販売店にご相談ください。

### 補修用性能部品の保有期間について

センサーオーブンレンジ補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### お引越しのとき

この製品は50Hz - 60Hz共用ですので、電源周波数の異なる地域へお引越しされても、そのままお使いいただけます。

販売店にご相談のうえ、必ずアースを取り付けてください。

### アフターサービスなどについて おわかりにならないときは

お買い上げ販売店か、もよりの「お客さまご相談窓口」(添付の一覧表、または裏表紙参照)にお問い合わせください。

この製品は、日本国内用に設計されています。 電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用 できません。また、アフターサービスもでき ません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only. Do not use this appliance in foreign countries where the voltage and frequency are different from that of Japan.

No servicing is available outside of Japan.

### 仕樣

<u> </u>	
	高 周 波 出 力 1,000W(注)・700W・600W・500W・200W相当・100W相当
電子レンジ加熱	周 波 数 2,450MHz
	消 費 電 力 1,450W
	消 費 電 力 1,380W
オーブン加熱	温度調節範囲       発酵(30・35・40・45)       ・45 ) このオープンレンジの230~250 の温度での運転時間は 100~250       約10分間です。その後は自動的に220 に切り換わります。
グ リ ル 加 熱	消 費 電 力 1,380W
	入 力 電 源 単相100V 50-60Hz共用
   共 通 仕 様	外 形 寸 法 (幅)490×(奥行)403×(高さ)320mm
	庫 内 寸 法 ( 有 効 ) (幅) 307×(奥行) 329×(高さ) 209mm
	質 量(重さ) 14.0kg

(注)高周波出力1,000Wは、短時間高出力機能であり、調理中自動的に700Wに切り換わります。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質[準1]を含有しておりません[準2]。

(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

【注1】「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」および「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

【注2】対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

http://www.sanyo.co.jp/Environment/